

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ФЕВРАЛЬ												
1	ТП 1-3 ЛЗ-5 п.Артемовский	Замена ПУ	03.02.2023	10:00	03.02.2023	11:30		03.02.2023	10:08	03.02.2023	10:55	0:47
2	ТП 2-4 Т1Л2 г.Бодайбо	Переключение потребителя	03.02.2023	14:00	03.02.2023	16:00		03.02.2023	14:10	03.02.2023	16:29	2:19
3	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Перенос кабеля с опоры на опору	03.02.2023	14:00	03.02.2023	16:00		03.02.2023	14:00	03.02.2023	15:20	1:20
4	ТП 2-3 Л2 п.Мамакан	Замена опоры	03.02.2023	14:00	03.02.2023	16:00		03.02.2023	14:12	03.02.2023	15:02	0:50
5	ТП 4-4 Л2 п.Кропоткин	Отключение потребителя	03.02.2023	16:00	03.02.2023	17:00		03.02.2023	16:04	03.02.2023	16:18	0:14
6	ТП 4-2 Л2 п.Кропоткин	Отключение потребителя	06.02.2023	10:00	06.02.2023	11:00		06.02.2023	10:05	06.02.2023	10:23	0:18
7	ТП 4-5 Л1 п.Кропоткин	Для БВР	06.02.2023	13:00	06.02.2023	16:00		06.02.2023	13:06	06.02.2023	13:57	0:51
8	ТП 11-11 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	06.02.2023	13:30	06.02.2023	15:30		06.02.2023	14:13	06.02.2023	15:15	1:02
9	ТП 6-16 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	07.02.2023	13:30	07.02.2023	15:30		07.02.2023	13:30	07.02.2023	15:06	1:36
10	ПС 35 кВ Красноармейская	ТР	08.02.2023	9:00	08.02.2023	11:00		06.02.2023	11:19	06.02.2023	11:45	0:26
11	ПС 35 кВ Красноармейская ШР-35 Артемовская, ШР-35 Андреевская, ШР-35 Т1,Т2,ТН	ТР	08.02.2023	9:00	08.02.2023	16:00		08.02.2023	10:28	08.02.2023	16:23	5:55
12	ПС 35 кВ Сухоложская ВЛ-6кВ №1,2,3,4,5.	Проверка РЗ.	08.02.2023	13:00	08.02.2023	17:00		08.02.2023	13:04	08.02.2023	15:14	2:10
13	ТП 26-5 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	08.02.2023	13:30	08.02.2023	15:30		08.02.2023	13:43	08.02.2023	15:16	1:33
14	ПС 35 кВ Сухоложская-2 ВЛ-6кВ №1,2,3,4	Наладка РЗ.	09.02.2023	11:00	09.02.2023	13:00		09.02.2023	11:17	09.02.2023	13:46	2:29
15	ТП 2-7 Т1Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	09.02.2023	9:00	09.02.2023	10:30		09.02.2023	9:05	09.02.2023	10:08	1:03
16	ТП 2-2 Л2-2 п.Артемовский	Отключение кабеля на вводе в дом	09.02.2023	10:30	09.02.2023	11:30		09.02.2023	10:40	09.02.2023	11:10	0:30
17	ТП 1-1 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	09.02.2023	13:30	09.02.2023	15:30		09.02.2023	13:55	09.02.2023	15:10	1:15
18	ТП 26-2 Л1 г.Бодайбо	Отключение группы при пожаре	10.02.2023	8:41	10.02.2023	9:33		10.02.2023	8:41	10.02.2023	9:33	0:52
19	ТП 1-4 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	10.02.2023	13:30	10.02.2023	15:30		10.02.2023	13:43	10.02.2023	15:11	1:47
20	ТП 2-4 Т1Л5 г.Бодайбо	Замена ПУ	10.02.2023	20:40	10.02.2023	22:40		10.02.2023	20:50	10.02.2023	21:34	0:44
21	ТП 3-9 Л1 г.Бодайбо	Демонтаж базовой станции LoRaWAN	13.02.2023	8:40	13.02.2023	10:00		13.02.2023	8:58	13.02.2023	9:39	0:41
22	ТП 7-1А ЛЗ г.Бодайбо	Монтаж базовой станции LoRaWAN	13.02.2023	10:30	13.02.2023	12:00		13.02.2023	10:30	13.02.2023	10:57	0:27
23	ТП 5 Л7 п.Перевоз	Установка ПУ	13.02.2023	13:10	13.02.2023	14:00		13.02.2023	13:14	13.02.2023	13:45	0:31

24	ТП 6-9 Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ	14.02.2023	9:00	14.02.2023	11:00		14.02.2023	9:13	14.02.2023	10:22	1:09
25	ВЛ 35 кВ Артемовская-Макалакская	Установка ОПН на АП, замена траверсы, выправка опоры	14.02.2023	10:00	14.02.2023	16:00		14.02.2023	10:01	14.02.2023	16:05	6:04
26	ПС 35 кВ Серговская Т1, Т2, МВ-35 Т1, МВ-35 Т2, ЛР-35	ТР	14.02.2023	10:00	14.02.2023	16:00		14.02.2023	10:01	14.02.2023	16:05	6:04
27	ПС 35 кВ Толкинская Т1, МВ-35 Т1	ТР	15.02.2023	9:00	15.02.2023	16:00		15.02.2023	9:07	15.02.2023	11:34	2:27
28	ПС 35 кВ Ежовская ВЛ 6 кВ №4	ТО ТП 4-1	15.02.2023	13:00	15.02.2023	15:00		15.02.2023	13:11	15.02.2023	14:51	1:40
29	ТП 5 Л7 п.Перевоз	Отключение потребителя по заявке Витимэнергосбыт	15.02.2023	13:10	15.02.2023	13:40		15.02.2023	13:06	15.02.2023	13:31	0:25
30	ТП 6-11 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	15.02.2023	13:30	15.02.2023	15:30		15.02.2023	13:46	15.02.2023	15:18	1:32
31	ТП 1-1 п.Мамакан	ТО	15.02.2023	14:00	15.02.2023	16:00		15.02.2023	14:08	15.02.2023	15:25	1:17
32	ТП 11-3 Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ	16.02.2023	9:00	16.02.2023	11:00		16.02.2023	9:07	16.02.2023	10:27	1:20
33	ПС 35 кВ Громовская Т1, МВ-35 Т1	ТР	16.02.2023	9:00	16.02.2023	16:00		16.02.2023	9:19	16.02.2023	15:04	5:45
34	ПС 35 кВ Кяхтинская МВ-6 Л3	ТР. Чистка изоляции. Чистка контактной системы. Полная замена масла. Регулировка, смазка привода	16.02.2023	10:00	16.02.2023	15:00		16.02.2023	10:02	16.02.2023	14:27	4:25
35	ТП 4-4 Л3 г.Бодайбо	Замена ПУ после пожара	16.02.2023	11:00	16.02.2023	13:00		16.02.2023	10:23	16.02.2023	12:52	2:29
36	ТП 1-2 п.Мамакан	ТО	16.02.2023	13:30	16.02.2023	16:00		16.02.2023	13:35	16.02.2023	14:58	1:23
37	ТП 6-1 Л3 г.Бодайбо	Установка ПУ	16.02.2023	14:00	16.02.2023	16:00		16.02.2023	14:08	16.02.2023	15:07	0:59
38	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Сухоложская-2	Наладка РЗ	16.02.2023	14:00	16.02.2023	15:00		16.02.2023	14:00	16.02.2023	14:46	0:46
39	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Хомолхо-2	Проверка РЗ	16.02.2023	15:00	16.02.2023	16:00		16.02.2023	15:00	16.02.2023	15:50	0:50
40	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Первенец	Проверка РЗ	16.02.2023	16:00	16.02.2023	17:00		16.02.2023	16:00	16.02.2023	16:37	0:37
41	ПС 35 кВ Красноармейская Т1	ТР	17.02.2023	11:00	17.02.2023	14:00		17.02.2023	11:04	17.02.2023	13:31	2:27
42	ТП 6-4Б Л2 г.Бодайбо	Изменение схемы подключения ПУ	17.02.2023	14:00	17.02.2023	16:00		17.02.2023	14:05	17.02.2023	14:47	0:42
43	ТП 1-3 п.Мамакан	ТО	17.02.2023	14:00	17.02.2023	16:00		17.02.2023	14:04	17.02.2023	15:31	1:27
44	ТП 6-1 Л1 п.Кропоткин	Для производства работ на ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская	18.02.2023	9:00	18.02.2023	12:00		18.02.2023	9:28	18.02.2023	10:28	1:00
45	ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская с отпайкой на РП Полюс	Демонтаж грозотроса	18.02.2023	9:00	18.02.2023	12:00		18.02.2023	9:15	18.02.2023	10:48	1:33
46	ТП 6-9 Л1 г.Бодайбо	Замена неисправного датчика на ПУ	18.02.2023	10:00	18.02.2023	12:00		18.02.2023	10:05	18.02.2023	10:42	0:37
47	ПС 35 кВ Красноармейская ВЛ 6 кВ №7	Для БВР	20.02.2023	8:00	20.02.2023	16:00		20.02.2023	8:06	20.02.2023	16:08	8:02
48	ТП 11-1 Т1Л3 г.Бодайбо	Установка ПУ	20.02.2023	9:00	20.02.2023	12:00		20.02.2023	9:30	20.02.2023	10:59	1:29
49	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ №6	ТР: Чистка Изоляции, Чистка контактной системы. Полная замена масла, регулировка, смазка привода.	20.02.2023	10:00	20.02.2023	15:00		20.02.2023	11:10	20.02.2023	14:47	3:37
50	ТП 6-2 Л1 г.Бодайбо	Восстановление обрыва провода с оп. № 2-П1 к дому 13 60 Лет Октября	20.02.2023	11:30	20.02.2023	13:00		20.02.2023	11:32	20.02.2023	12:43	1:11

51	ПС 35 кВ Сухоложская ВЛ 6кВ №5	ТР МВ-6 Л5	20.02.2023	13:00	20.02.2023	17:00		20.02.2023	13:27	20.02.2023	15:15	1:48
52	ТП 21-3 Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя, установка ПУ	21.02.2023	9:00	21.02.2023	11:00		21.02.2023	9:13	21.02.2023	10:00	0:47
53	ВЛ 35 кВ Артемовская-Макалакская	Замена, выправка опор, замена траверсы	22.02.2023	8:00	22.02.2023	15:20		22.02.2023	8:15	22.02.2023	15:15	7:00
54	ТП 4-5 Л1 п.Кропоткин	Для БВР	22.02.2023	9:00	22.02.2023	12:00		22.02.2023	9:00	22.02.2023	11:01	2:01
55	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6кВ №4	ТР	22.02.2023	10:00	22.02.2023	15:00		22.02.2023	10:10	22.02.2023	15:00	4:50
56	ТП 1-1 Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя, установка ПУ	22.02.2023	14:00	22.02.2023	16:00		22.02.2023	14:17	22.02.2023	15:38	1:21
57	ТП 11-1 Т2Л1 г.Бодайбо	Замена неисправного ПУ	24.02.2023	22:30	25.02.2023	0:30		24.02.2023	22:47	25.02.2023	0:25	0:38
58	ТП 6-2 Л1 г.Бодайбо	Установка ПУ	27.02.2023	9:00	27.02.2023	11:00		27.02.2023	9:15	27.02.2023	10:00	0:45
59	ВЛ 35 кВ Артемовская-Макалакская	Замена, выправка опор, замена траверсы	27.02.2023	9:00	27.02.2023	17:00		27.02.2023	9:02	27.02.2023	17:00	7:58
60	ТП 3-4 Л3 г.Бодайбо	Демонтаж ввода и ПУ по завке ВЭС	27.02.2023	11:00	27.02.2023	12:00		27.02.2023	11:10	27.02.2023	11:55	0:45
61	ТП 2-2 Л2-1 п.Артемовский	Демонтаж ПУ	27.02.2023	14:00	27.02.2023	16:00		27.02.2023	14:05	27.02.2023	14:49	0:44
62	ТП 2-11 Л2 г.Бодайбо	Установка ПУ	27.02.2023	14:00	27.02.2023	16:00		27.02.2023	14:15	27.02.2023	15:08	0:53
63	ТП 2-6 Л1 п.Мамакан	Отключение потребителя по заявке Витимэнергосбыт	27.02.2023	15:00	27.02.2023	16:00		27.02.2023	15:05	27.02.2023	15:50	0:45
64	ТП 1-4 Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ	28.02.2023	9:00	28.02.2023	11:00		28.02.2023	9:31	28.02.2023	10:27	0:56
65	ВЛ 35 кВ Артемовская-Макалакская	Замена, выправка опор, замена траверсы	28.02.2023	9:00	28.02.2023	17:00		28.02.2023	9:02	28.02.2023	16:54	7:52
66	ТП 6-1 Л3 п.Кропоткин	Замена ТТ	28.02.2023	10:00	28.02.2023	12:00		28.02.2023	10:01	28.02.2023	10:42	0:41
67	ТП 11-1 Т2Л1 г.Бодайбо	Установка ПУ	28.02.2023	14:00	28.02.2023	16:00		28.02.2023	14:07	28.02.2023	14:22	0:15

