

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
Н О Я Б Р Ь												
1	ТП 2-7 гр.Л5 г. Бодайбо	Подключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ	02.11.2019	9:00	02.11.2019	10:00		02.11.2019	9:00	02.11.2019	9:25	0:25
2	ПС Светлый	демонтаж и монтаж РВС-35 фазы А, В, С	05.11.2019	13:00	05.11.2019	15:30		05.11.2019	13:00	05.11.2019	14:45	1:45
3	ПС Серговская	ТО Т1	06.11.2019	10:00	06.11.2019	12:00		06.11.2019	10:24	06.11.2019	11:23	0:59
4	ВЛ 35 кВ Перевоз-Бульбукhta	ТР ПС Бульбукhta	06.11.2019	11:00	06.11.2019	17:00		06.11.2019	11:00	06.11.2019	16:47	5:47
5	ТП 6-3 гр.Л1 г. Бодайбо	Замена ПУ РИМ	06.11.2019	14:00	06.11.2019	15:30		06.11.2019	14:00	06.11.2019	14:57	0:57
6	ТП 11-9 гр.Л1 г. Бодайбо	Отключение потребителя, демонтаж ПУ РИМ	06.11.2019	16:00	06.11.2019	17:00		06.11.2019	16:00	06.11.2019	16:37	0:37
7	ТП 11-3 гр.Л2 г. Бодайбо	Замена ПУ РИМ	06.11.2019	9:30	06.11.2019	11:00		06.11.2019	9:30	06.11.2019	9:57	0:27
8	ПС Бульбукhta	ТР МВ-6 Л1, Л3, Л5	07.11.2019	8:00	07.11.2019	17:00		07.11.2019	8:23	07.11.2019	16:03	7:40
9	ТП 4-4 гр.Л3 г. Бодайбо	Подключение потребителя по заявке ВЭС	07.11.2019	10:00	07.11.2019	10:50		07.11.2019	10:00	07.11.2019	10:32	0:32
10	ТП 6-5 гр.Л1 Т1 г. Бодайбо	Подключение потребителя по заявке ВЭС	07.11.2019	9:00	07.11.2019	9:50		07.11.2019	9:02	07.11.2019	9:43	0:41
11	ПС Маракан ВЛ 6 кВ №№4,6,14,16	Наладка РЗ	08.11.2019	9:00	08.11.2019	13:00		08.11.2019	9:00	08.11.2019	10:12	1:12
12	ТП 4-5 г. Бодайбо	ТР	08.11.2019	14:00	08.11.2019	16:00		08.11.2019	15:05	08.11.2019	15:40	0:35
13	ТП 6-12 г. Бодайбо	доливка масла, протяжка уплотнений изоляторов	08.11.2019	9:00	08.11.2019	10:00		08.11.2019	9:00	08.11.2019	9:28	0:28
14	ТП 8-1А гр.Л1 г. Бодайбо	Замена провода на СИП	08.11.2019	10:10	08.11.2019	12:00		08.11.2019	10:15	08.11.2019	11:48	1:33
15	ТП 8-1А гр.Л2 г. Бодайбо	Замена ПУ РИМ	09.11.2019	9:00	09.11.2019	10:00		09.11.2019	9:00	09.11.2019	9:37	0:37
16	ТП 1-3 гр.Л2 г. Бодайбо	Замена ПУ РИМ	09.11.2019	10:10	09.11.2019	11:40		09.11.2019	10:12	09.11.2019	10:48	0:36
17	ТП 6-8 г. Бодайбо	ТР	11.11.2019	14:00	11.11.2019	16:00		11.11.2019	14:00	11.11.2019	15:07	1:07
18	ТП 26-7 г. Бодайбо	доливка масла, протяжка уплотнений изоляторов	11.11.2019	16:00	11.11.2019	17:00		11.11.2019	16:00	11.11.2019	16:32	0:32
19	ТП 6-11 г. Бодайбо	доливка масла, протяжка уплотнений изоляторов	12.11.2019	14:00	12.11.2019	15:00		12.11.2019	14:00	12.11.2019	14:30	0:30
20	ПС Вачинская ВЛ 6 кВ №№2,3,4,5,7,8,10, ввод 6 кВ	проверка РЗ	12.11.2019	9:00	12.11.2019	15:00		12.11.2019	9:01	12.11.2019	14:24	5:23
21	ТП 2-11 гр.Л2 г. Бодайбо	Замена ПУ РИМ	12.11.2019	9:00	12.11.2019	10:30		12.11.2019	9:00	12.11.2019	10:45	1:45
22	ПС КПД Л23	Замена в/ч	13.11.2019	14:00	13.11.2019	14:20		13.11.2019	14:00	13.11.2019	14:07	0:07
23	ПС Н.Угахан ВЛ 6 кВ №№3,5,7, ввод 6 кВ	проверка РЗ	13.11.2019	10:00	13.11.2019	13:00		13.11.2019	10:00	13.11.2019	12:48	2:48
24	ПС В.Угахан КРУН 6 кВ	ТР,ТО	13.11.2019	10:00	13.11.2019	16:00		13.11.2019	10:02	13.11.2019	13:44	3:42

25	ПС Светлый Т1	доливка трансформаторного масла	13.11.2019	14:00	13.11.2019	17:00		13.11.2019	14:00	13.11.2019	15:58	1:58
26	ПС Хомолхо-2 ВЛ 6 кВ №№1,2,3,4,5,6, ввод 6 кВ	проверка РЗ	14.11.2019	10:00	14.11.2019	15:00		14.11.2019	10:03	14.11.2019	14:28	4:25
27	ТП 6-9 г. Бодайбо	ТР	14.11.2019	14:00	14.11.2019	16:00		14.11.2019	14:06	14.11.2019	15:15	1:09
28	ТП 8-1А гр.Л1 г. Бодайбо	Замена провода на СИП	15.11.2019	13:30	15.11.2019	15:30		15.11.2019	13:50	15.11.2019	14:48	0:58
29	ТП 2-7 гр.Л5 г. Бодайбо	Подключение потребителя по заявке СТУ и ЭЭ	16.11.2019	13:30	16.11.2019	14:30		16.11.2019	13:30	16.11.2019	14:10	0:40
30	ПС Атыркан-Берикан КРУН-6	ТР	19.11.2019	9:30	19.11.2019	16:20		19.11.2019	11:57	19.11.2019	15:05	3:08
31	ТП 7-2 г. Бодайбо	ТР	19.11.2019	14:00	19.11.2019	16:00		19.11.2019	14:00	19.11.2019	14:00	0:00
32	ТП 3-15 гр.Л1 г. Бодайбо	Демонтаж ПУ РИМ по заявке СТ и УЭЭ	19.11.2019	10:00	19.11.2019	11:00		19.11.2019	10:00	19.11.2019	10:24	0:24
33	ПС В.Угахан МВ-35, Т2	ТР	20.11.2019	9:00	20.11.2019	17:00		20.11.2019	10:23	20.11.2019	14:25	4:02
34	ТП 6-13 г. Бодайбо	ТР	20.11.2019	14:00	20.11.2019	16:00		20.11.2019	14:00	20.11.2019	14:50	0:50
35	ТП 4-4 гр.Л3 г. Бодайбо	подключение ПУ РИМ по заявке СТ и УЭЭ	20.11.2019	10:00	20.11.2019	11:30		20.11.2019	10:00	20.11.2019	10:38	0:38
36	ПС Н.Угахан МВ-35, Т1	ТР	21.11.2019	9:00	21.11.2019	17:00		21.11.2019	9:59	21.11.2019	14:32	4:33
37	ТП 21-11 г. Бодайбо	ТР	21.11.2019	14:00	21.11.2019	16:00		21.11.2019	14:02	21.11.2019	14:51	0:49
38	ПС Апрельская ВЛ 6 кВ №№7,8	монтаж, наладка терминалов защит и вакуумных выключателей	21.11.2019	13:00	21.11.2019	17:00		21.11.2019	13:02	21.11.2019	15:20	2:18
39	ПС Вачинская МВ-35 Кудускит	ТР	22.11.2019	8:00	22.11.2019	12:00		22.11.2019	9:15	22.11.2019	11:57	2:42
40	ТП 21-3 г. Бодайбо	переключение анцапфы, перераспределение нагрузки	22.11.2019	14:00	22.11.2019	16:00		22.11.2019	14:12	22.11.2019	15:27	1:15
41	ТП 3-4 гр.Л3 г. Бодайбо	подключение по наряду	22.11.2019	10:00	22.11.2019	11:30		22.11.2019	10:00	22.11.2019	11:30	1:30
42	ТП 2-7 г. Бодайбо	доливка масла в Т2.Замена ПУ РИМ	23.11.2019	10:00	23.11.2019	12:00		23.11.2019	10:04	23.11.2019	11:22	1:18
43	ТП 6-9 гр.Л1г. Бодайбо	подключение гаража	23.11.2019	13:00	23.11.2019	14:00		23.11.2019	13:02	23.11.2019	13:57	0:55
44	ПС Красноармейская	для работ на АП №132,133	25.11.2019	9:00	25.11.2019	16:00		25.11.2019	9:08	25.11.2019	14:40	5:32
45	ПС Вачинская КРУН-6 №1,2	ТР, ТО	25.11.2019	9:00	25.11.2019	16:00		25.11.2019	9:35	25.11.2019	14:05	4:30
46	ТП 11-12 гр.Л1 г. Бодайбо	подключение потребителя	25.11.2019	14:00	25.11.2019	15:30		25.11.2019	14:00	25.11.2019	14:45	0:45
47	ТП 2-4 Т2 г. Бодайбо	доливка масла в Т2	26.11.2019	14:00	26.11.2019	15:30		26.11.2019	14:00	26.11.2019	15:15	1:15
48	ТП 6-4Б гр.Л1 г. Бодайбо	Ревизия контактов ВЛ	26.11.2019	10:00	26.11.2019	11:30		26.11.2019	10:00	26.11.2019	10:35	0:35
49	ТП 4-3А гр.Л2 г. Бодайбо	подключение потребителя	27.11.2019	10:00	27.11.2019	11:00		27.11.2019	10:00	27.11.2019	10:20	0:20
50	ПС Апрельская	монтаж, наладка терминалов защит и вакуумных выключателей	28.11.2019	13:00	28.11.2019	16:00		28.11.2019	13:00	28.11.2019	15:50	2:50
51	ТП 6-8 г. Бодайбо	протяжка уплотнений изоляторов трансформатора	28.11.2019	9:30	28.11.2019	10:30		28.11.2019	9:30	28.11.2019	10:21	0:51
52	ТП 6-10 г. Бодайбо	протяжка уплотнений изоляторов трансформатора	28.11.2019	10:40	28.11.2019	11:40		28.11.2019	10:40	28.11.2019	11:14	0:34

53	ВЛ 35 кВ Кропоткинская- Сухоложская-2	правка опор №4,5. Замена траверсы опоры №19. Замена опоры №14	29.11.2019	9:30	29.11.2019	17:00		29.11.2019	9:33	29.11.2019	16:36	7:03
54	ПС Красноармейская	Проверка РЗ	29.11.2019	10:00	29.11.2019	13:00		29.11.2019	10:04	29.11.2019	11:40	1:36
55	ТП 3-9 гр.Л1 г. Бодайбо	перераспределение нагрузки	29.11.2019	9:30	29.11.2019	11:00		29.11.2019	9:30	29.11.2019	10:58	1:28
56	ПС Бодайбинская Л6	демонтаж траверсы, монтаж изоляторов опоры №2	29.11.2019	10:00	29.11.2019	12:00		29.11.2019	10:04	29.11.2019	11:43	1:39
57	ТП 3-4 гр.Л6 г. Бодайбо	проверка схемы подключения ПУ РИМ	30.11.2019	11:00	30.11.2019	12:00		30.11.2019	11:00	30.11.2019	11:47	0:47
58	ТП 2-4 гр.Л1 Т2 г. Бодайбо	проверка схемы подключения ПУ РИМ	30.11.2019	10:00	30.11.2019	10:50		30.11.2019	10:00	30.11.2019	10:38	0:38
59	ТП 2-7 гр.Л1 г. Бодайбо	проверка схемы подключения ПУ РИМ	30.11.2019	9:00	30.11.2019	9:50		30.11.2019	9:00	30.11.2019	9:40	0:40