

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ОКТАБРЬ												
1	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5, ПС 35 кВ КПД ВЛ 6 кВ №26	установка временной ТП	01.10.2020	9:00	01.10.2020	16:00		01.10.2020	9:25	01.10.2020	11:53	2:28
2	ТП 2-1А ЛЗ г. Бодайбо	установка ПУ	01.10.2020	8:30	01.10.2020	10:30		01.10.2020	8:33	01.10.2020	9:00	0:27
3	ТП 2-1А Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	01.10.2020	10:30	01.10.2020	12:00		01.10.2020	10:30	01.10.2020	11:09	0:39
4	ТП 7-1А ЛЗ г. Бодайбо	установка ПУ	01.10.2020	12:00	01.10.2020	19:00		01.10.2020	12:00	01.10.2020	15:41	3:41
5	ТП 11-3 Л1 г. Бодайбо	демонтаж опор, монтаж СИП	01.10.2020	8:30	01.10.2020	11:30		01.10.2020	8:30	01.10.2020	12:10	3:40
6	ТП 7-4 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	02.10.2020	11:30	02.10.2020	15:00		02.10.2020	11:55	02.10.2020	15:24	3:29
7	ТП 7-4 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	02.10.2020	10:30	02.10.2020	11:30		02.10.2020	10:36	02.10.2020	11:52	1:16
8	ТП 26-7 г. Бодайбо	демонтаж КЛ, подключение групп от временной ТП	02.10.2020	9:00	02.10.2020	16:00		02.10.2020	9:19	02.10.2020	16:58	7:39
9	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5, ПС 35 кВ КПД ВЛ 6 кВ №26	отключение ТП 26-7 от ВЛ 6 кВ №26	03.10.2020	9:00	03.10.2020	10:00		03.10.2020	9:00	03.10.2020	9:58	0:58
10	ТП 11-12 Л4 г. Бодайбо	установка ПУ	03.10.2020	8:30	03.10.2020	9:30		03.10.2020	8:33	03.10.2020	9:21	0:48
11	ТП 11-1 Т2Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	03.10.2020	11:00	03.10.2020	12:30		03.10.2020	11:00	03.10.2020	12:23	1:23
12	ТП 11-8 Т2Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	03.10.2020	14:00	03.10.2020	15:00		03.10.2020	14:01	03.10.2020	14:40	0:39
13	ТП 6-9 Л1 г Бодайбо	подключение потребителя	04.10.2020	9:30	04.10.2020	11:00		04.10.2020	9:30	04.10.2020	10:20	0:50
14	ТП 3-2 Л2 г Бодайбо	подключение потребителя	05.10.2020	13:30	05.10.2020	16:30		05.10.2020	13:26	05.10.2020	16:25	2:59
15	ТП 3-10 Т2Л4 г. Бодайбо	установка ПУ	05.10.2020	8:30	05.10.2020	9:30		05.10.2020	8:31	05.10.2020	9:12	0:41
16	ТП 6-2 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	05.10.2020	9:30	05.10.2020	12:00		05.10.2020	9:31	05.10.2020	10:40	1:09
17	ТП 2-4 Т1Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	05.10.2020	13:00	05.10.2020	19:00		05.10.2020	13:01	05.10.2020	18:57	5:56
18	ТП 2-7 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	06.10.2020	8:30	06.10.2020	12:00		06.10.2020	8:37	06.10.2020	10:37	2:00
19	ТП 2-7 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	06.10.2020	12:00	06.10.2020	15:00		06.10.2020	12:02	06.10.2020	14:34	2:32
20	ТП 2-7 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	06.10.2020	15:00	06.10.2020	16:00		06.10.2020	15:01	06.10.2020	16:00	0:59
21	ТП 2-5 Т1Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	06.10.2020	16:00	06.10.2020	19:00		06.10.2020	16:12	06.10.2020	18:32	2:20

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ОКТАБРЬ												
22	ПС 110 кВ Светлый	Замена вводов 110 кВ	06.10.2020	8:00	06.10.2020	18:00		06.10.2020	8:02	06.10.2020	16:31	8:29
23	ТП 7-5 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	07.10.2020	9:30	07.10.2020	14:30		07.10.2020	9:38	07.10.2020	11:47	2:09
24	ТП 6-2 г. Бодайбо	ТР	07.10.2020	9:00	07.10.2020	11:00		07.10.2020	9:22	07.10.2020	10:25	1:03
25	ТП 3-4 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	07.10.2020	14:30	07.10.2020	17:00		07.10.2020	14:31	07.10.2020	16:18	1:47
26	ТП 4-1 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	07.10.2020	17:00	07.10.2020	19:00		07.10.2020	17:00	07.10.2020	18:10	1:10
27	ТП 11-8 Т2Л1 г. Бодайбо	Демонтаж провода, монтаж СИП	07.10.2020	9:00	07.10.2020	15:00		07.10.2020	9:00	07.10.2020	15:00	6:00
28	ТП 2-7 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	07.10.2020	8:30	07.10.2020	9:30		07.10.2020	8:44	07.10.2020	9:26	0:42
29	ТП 8-6 п. Бисяга	ТР	07.10.2020	10:00	07.10.2020	14:00		07.10.2020	10:10	07.10.2020	11:31	1:21
30	ТП 3-2 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	08.10.2020	8:30	08.10.2020	9:30		08.10.2020	8:34	08.10.2020	9:20	0:46
31	ТП 11-8 Т2Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	08.10.2020	9:30	08.10.2020	12:00		08.10.2020	9:30	08.10.2020	10:40	1:10
32	ТП 2-5 Т1Л9 г. Бодайбо	установка ПУ	08.10.2020	12:00	08.10.2020	15:00		08.10.2020	12:05	08.10.2020	15:01	2:56
33	ТП 1-3 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	08.10.2020	16:00	08.10.2020	17:00		08.10.2020	16:02	08.10.2020	16:47	0:45
34	ТП 1-3 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	08.10.2020	17:00	08.10.2020	18:00		08.10.2020	17:06	08.10.2020	17:37	0:31
35	ТП 2-4 Т2Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	08.10.2020	15:00	08.10.2020	16:00		08.10.2020	15:08	08.10.2020	15:50	0:42
36	ТП 11-8 г. Бодайбо	Демонтаж, монтаж провода, установка опор	08.10.2020	8:30	08.10.2020	17:00		08.10.2020	9:50	08.10.2020	16:58	7:08
37	ТП 11-9 г. Бодайбо	Демонтаж провода	08.10.2020	8:30	08.10.2020	9:30		08.10.2020	8:49	08.10.2020	9:50	1:01
38	ТП 11-9 г. Бодайбо	Монтаж провода	08.10.2020	16:00	08.10.2020	17:00		08.10.2020	16:58	08.10.2020	18:06	1:08
39	ТП 4-4 г. Бодайбо	подключение гаражей	08.10.2020	13:30	08.10.2020	17:00		08.10.2020	13:30	08.10.2020	16:20	2:50
40	ТП 11-9 г. Бодайбо	Демонтаж провода	09.10.2020	8:30	09.10.2020	9:30		09.10.2020	8:33	09.10.2020	9:32	0:59
41	ТП 8-16 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	09.10.2020	8:30	09.10.2020	19:00		09.10.2020	9:46	09.10.2020	18:08	8:22
42	ТП 11-1 Т2Л1, Т1Л4 г. Бодайбо	отключение котельной	09.10.2020	10:00	09.10.2020	12:00		09.10.2020	10:00	09.10.2020	11:01	1:01
43	ТП 11-9 г. Бодайбо	Монтаж провода	09.10.2020	16:00	09.10.2020	17:00		09.10.2020	17:09	09.10.2020	17:51	0:42

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ОКТАБРЬ												
44	ТП 8-8 п. Бисяга	ТР	09.10.2020	13:00	09.10.2020	15:00		09.10.2020	13:00	09.10.2020	14:01	1:01
45	ТП 8-7 п. Бисяга	ТР	09.10.2020	10:00	09.10.2020	12:00		09.10.2020	10:20	09.10.2020	11:35	1:15
46	ТП 4-2 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	10.10.2020	8:30	10.10.2020	11:30		10.10.2020	9:04	10.10.2020	13:25	4:21
47	ТП 6-9 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	10.10.2020	15:30	10.10.2020	16:30		10.10.2020	15:30	10.10.2020	16:20	0:50
48	ТП 6-13 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	10.10.2020	14:30	10.10.2020	15:30		10.10.2020	14:30	10.10.2020	15:15	0:45
49	ТП 6-3 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	10.10.2020	16:30	10.10.2020	17:30		10.10.2020	16:31	10.10.2020	17:20	0:49
50	ТП 7-13 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	11.10.2020	12:00	11.10.2020	14:00		11.10.2020	12:01	11.10.2020	13:42	1:41
51	ТП 8-1А Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	11.10.2020	14:00	11.10.2020	15:00		11.10.2020	14:01	11.10.2020	14:55	0:54
52	ТП 8-1А Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	11.10.2020	15:00	11.10.2020	18:00		11.10.2020	15:01	11.10.2020	16:35	1:34
53	ПС 110 кВ Вачинская ВЛ 6 кВ № 4,5,7,8,10	Установка ОПН в КРУН 6 кВ №2	12.10.2020	13:00	12.10.2020	17:00		12.10.2020	13:17	12.10.2020	15:25	2:08
54	ВЛ 35 кВ Вачинская - Кудускит, Вачинская - Кропоткинская	Пересоединение шлейфов	12.10.2020	8:30	12.10.2020	17:00		12.10.2020	9:35	12.10.2020	14:14	4:39
55	ТП 11-9 г. Бодайбо	Демонтаж провода	12.10.2020	8:30	12.10.2020	9:30		12.10.2020	8:55	12.10.2020	10:03	1:08
56	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №11 до ТП 11-8 включительно	Ввод в эксплуатацию участка ВЛ	12.10.2020	8:30	12.10.2020	17:00		12.10.2020	8:42	12.10.2020	18:24	9:42
57	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3	Отключение отпайки к ТП 3-14	12.10.2020	8:30	12.10.2020	9:30		12.10.2020	8:50	12.10.2020	9:31	0:41
58	ТП 3-12, ТП 3-13, 3-14 г. Бодайбо	переключение на ВЛ 6 кВ №11	12.10.2020	8:30	12.10.2020	17:30		12.10.2020	8:42	12.10.2020	18:24	9:42
59	ТП 11-3 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	12.10.2020	12:00	12.10.2020	18:00		12.10.2020	12:01	12.10.2020	17:44	5:43
60	ТП 4-1 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	13.10.2020	8:30	13.10.2020	13:00		13.10.2020	8:48	13.10.2020	11:34	2:46
61	ТП 3-9 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	13.10.2020	13:00	13.10.2020	18:00		13.10.2020	13:10	13.10.2020	17:30	4:20
62	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5, ПС 35 кВ КПД ВЛ 6 кВ №26	замена траверсы, спиливание деревьев	13.10.2020	13:30	13.10.2020	17:00		13.10.2020	13:40	13.10.2020	17:16	3:36
63	ТП 8-16 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	14.10.2020	8:30	14.10.2020	18:00		14.10.2020	9:30	14.10.2020	16:25	6:55
64	ТП 6-5 г. Бодайбо	ТР	14.10.2020	9:00	14.10.2020	11:00		14.10.2020	9:04	14.10.2020	10:43	1:39

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ОКТАБРЬ												
65	ТП 6-3 г. Бодайбо	ТР	14.10.2020	14:00	14.10.2020	16:00		14.10.2020	14:00	14.10.2020	15:37	1:37
66	ТП 8-17 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	15.10.2020	14:00	15.10.2020	18:00		15.10.2020	15:10	15.10.2020	18:35	3:25
67	ТП 8-17 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	15.10.2020	8:30	15.10.2020	14:00		15.10.2020	9:25	15.10.2020	15:00	5:35
68	ТП 6-1 Л3 г. Бодайбо	замена ПУ	15.10.2020	9:00	15.10.2020	10:30		15.10.2020	9:03	15.10.2020	9:43	0:40
69	ТП 3-4 Л3 г. Бодайбо	Замена провода на СИП	15.10.2020	8:30	15.10.2020	15:00		15.10.2020	8:45	15.10.2020	15:02	6:17
70	ТП 6-6 г. Бодайбо	ТР	16.10.2020	9:00	16.10.2020	11:00		16.10.2020	9:05	16.10.2020	10:22	1:17
71	ПС 35 кВ Топкинская	наладка РЗ	16.10.2020	10:00	16.10.2020	13:00		16.10.2020	10:01	16.10.2020	11:29	1:28
72	ТП 26-7 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	16.10.2020	16:30	16.10.2020	18:00		16.10.2020	16:33	16.10.2020	17:30	0:57
73	ТП 21-8 Л4 г. Бодайбо	установка ПУ	16.10.2020	15:30	16.10.2020	16:30		16.10.2020	15:32	16.10.2020	16:11	0:39
74	ТП 4-1 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	16.10.2020	8:30	16.10.2020	12:30		16.10.2020	9:02	16.10.2020	13:29	4:27
75	ТП 26-2 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	17.10.2020	16:00	17.10.2020	17:00		17.10.2020	16:16	17.10.2020	16:57	0:41
76	ТП 26-5 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	17.10.2020	14:00	17.10.2020	15:00		17.10.2020	14:19	17.10.2020	15:43	1:24
77	ТП 21-6 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	17.10.2020	10:30	17.10.2020	14:00		17.10.2020	11:03	17.10.2020	14:13	3:10
78	ТП 2-5 Т1Л9 г. Бодайбо	установка ПУ	17.10.2020	8:30	17.10.2020	10:30		17.10.2020	8:41	17.10.2020	10:49	2:08
79	ТП 11-11 Л1 г. Бодайбо	Монтаж провода	17.10.2020	8:30	17.10.2020	16:30		17.10.2020	8:31	17.10.2020	15:49	7:18
80	ТП 1-6 Л1 п. Мамакан	установка ПУ	17.10.2020	11:00	17.10.2020	15:00		17.10.2020	11:00	17.10.2020	14:49	3:49
81	ТП 11-4 Л4 г. Бодайбо	Замена опор	19.10.2020	9:00	19.10.2020	15:00		19.10.2020	9:10	19.10.2020	15:26	6:16
82	ТП 21-6 Л2 г. Бодайбо	Подключение гаражей	20.10.2020	13:30	20.10.2020	17:00		20.10.2020	13:42	20.10.2020	14:55	1:13
83	ТП 2-10 РУ1 г. Бодайбо	установка ПУ	20.10.2020	15:00	20.10.2020	18:00		20.10.2020	15:02	20.10.2020	18:11	3:09
84	ТП 11-8 Т2Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	20.10.2020	12:00	20.10.2020	13:00		20.10.2020	12:02	20.10.2020	12:52	0:50
85	ТП 11-11 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	20.10.2020	10:30	20.10.2020	12:00		20.10.2020	10:30	20.10.2020	11:10	0:40
86	ТП 3-4 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	20.10.2020	8:30	20.10.2020	10:30		20.10.2020	8:35	20.10.2020	9:35	1:00

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ОКТАБРЬ												
87	ПС 110 кВ Кропоткинская Л1, 2	наладка РЗ	20.10.2020	9:00	20.10.2020	11:30		20.10.2020	9:04	20.10.2020	10:34	1:30
88	ТП 2-4 Т2Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	20.10.2020	13:00	20.10.2020	14:00		20.10.2020	13:15	20.10.2020	14:35	1:20
89	ПС 35 кВ Н.Угахан ЛЗ, 5, 7, ввод 6 кВ	наладка РЗ	21.10.2020	10:00	21.10.2020	13:00		21.10.2020	10:20	21.10.2020	12:36	2:16
90	ВЛ 6 кВ №11 от ТП 11-9 включительно г. Бодайбо	Отключение отпайки на ТП 11-11	21.10.2020	8:00	21.10.2020	9:00		21.10.2020	8:08	21.10.2020	9:00	0:52
91	ТП 11-11 г. Бодайбо	Установка Ж/Б опор на отпайке к ТП	21.10.2020	8:00	21.10.2020	17:00		21.10.2020	8:44	21.10.2020	17:09	8:25
92	ВЛ 6 кВ №11 от ТП 11-9 включительно г. Бодайбо	Подключение отпайки на ТП 11-11	21.10.2020	16:00	21.10.2020	17:00		21.10.2020	16:12	21.10.2020	17:09	0:57
93	ТП 2-2 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	21.10.2020	16:00	21.10.2020	17:00		21.10.2020	16:05	21.10.2020	16:44	0:39
94	ТП 3-9 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	21.10.2020	15:00	21.10.2020	16:00		21.10.2020	15:01	21.10.2020	15:55	0:54
95	ТП 26-2 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	21.10.2020	13:30	21.10.2020	15:00		21.10.2020	13:34	21.10.2020	14:05	0:31
96	ТП 21-3 Л4 г. Бодайбо	установка ПУ	21.10.2020	11:00	21.10.2020	13:30		21.10.2020	11:02	21.10.2020	11:53	0:51
97	ТП 21-3 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	21.10.2020	8:30	21.10.2020	11:00		21.10.2020	8:48	21.10.2020	10:55	2:07
98	ПС 35 кВ Ежовская Л5	замена изоляторов	21.10.2020	10:00	21.10.2020	12:00		21.10.2020	10:07	21.10.2020	11:40	1:33
99	ВЛ 35 кВ: Вачинская - Кропоткинская, Вачинская - Н.Угахан	Пересоединение шлейфов	22.10.2020	8:30	22.10.2020	12:00		22.10.2020	8:36	22.10.2020	11:15	2:39
100	ВЛ 35 кВ Вачинская - Кудускит	Пересоединение шлейфов	22.10.2020	8:30	22.10.2020	17:00		22.10.2020	8:36	22.10.2020	12:54	4:18
101	ТП 8-1А Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	22.10.2020	15:00	22.10.2020	18:30		22.10.2020	15:02	22.10.2020	18:22	3:20
102	ТП 6-1 ЛЗ г. Бодайбо	установка ПУ	22.10.2020	10:30	22.10.2020	11:30		22.10.2020	10:31	22.10.2020	11:26	0:55
103	ТП 1-7 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	22.10.2020	8:30	22.10.2020	10:30		22.10.2020	9:01	22.10.2020	10:07	1:06
104	ТП 4-4 ЛЗ г. Бодайбо	установка ПУ	22.10.2020	11:30	22.10.2020	12:30		22.10.2020	11:35	22.10.2020	12:20	0:45
105	ТП 7-5 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	22.10.2020	12:30	22.10.2020	15:00		22.10.2020	12:31	22.10.2020	13:57	1:26
106	ТП 6-3 Л1 г. Бодайбо	Переключение вводного кабеля, установка ПУ	22.10.2020	9:30	22.10.2020	11:30		22.10.2020	9:37	22.10.2020	11:11	1:34
107	ТП 6-7 г. Бодайбо	ТР	22.10.2020	14:00	22.10.2020	15:30		22.10.2020	14:17	22.10.2020	15:22	1:05

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ОКТАБРЬ												
108	ТП 26-5 Л8 г. Бодайбо	установка ПУ	23.10.2020	17:00	23.10.2020	18:00		23.10.2020	17:02	23.10.2020	17:34	0:32
109	ТП 2-2 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	23.10.2020	16:00	23.10.2020	17:00		23.10.2020	16:01	23.10.2020	16:31	0:30
110	ТП 4-1 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	23.10.2020	13:00	23.10.2020	15:00		23.10.2020	13:14	23.10.2020	15:00	1:46
111	ТП 3-9 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	23.10.2020	12:00	23.10.2020	13:00		23.10.2020	12:09	23.10.2020	13:03	0:54
112	ТП 21-6 Л2 г. Бодайбо	Подключение гаражей	23.10.2020	9:00	23.10.2020	10:00		23.10.2020	9:18	23.10.2020	9:53	0:35
113	ТП 11-11 г. Бодайбо	Установка ЖБ опор	23.10.2020	8:00	23.10.2020	17:00		23.10.2020	8:09	23.10.2020	17:43	9:34
114	ПС 35 кВ Апрельская Л6, 7, 8, 11	проверка РЗ	23.10.2020	10:00	23.10.2020	13:00		23.10.2020	10:02	23.10.2020	11:30	1:28
115	ТП 6-13 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	24.10.2020	8:30	24.10.2020	10:00		24.10.2020	8:42	24.10.2020	10:42	2:00
116	ТП 8-1А Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	24.10.2020	11:00	24.10.2020	12:00		24.10.2020	11:03	24.10.2020	11:17	0:14
117	ТП 2-5 Л9Т1 г. Бодайбо	установка ПУ	24.10.2020	14:00	24.10.2020	15:00		24.10.2020	14:02	24.10.2020	14:22	0:20
118	ТП 11-1 Л4Т1 г. Бодайбо	установка ПУ	24.10.2020	15:00	24.10.2020	16:00		24.10.2020	15:02	24.10.2020	15:46	0:44
119	ТП 11-9 Л1Т2 г. Бодайбо	установка ПУ	24.10.2020	16:00	24.10.2020	17:00		24.10.2020	16:03	24.10.2020	16:43	0:40
120	ТП 24-1 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	24.10.2020	17:00	24.10.2020	18:00		24.10.2020	17:02	24.10.2020	17:22	0:20
121	ТП 26-9 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	25.10.2020	15:00	25.10.2020	16:30		25.10.2020	15:02	25.10.2020	16:18	1:16
122	ТП 3-15 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	25.10.2020	13:00	25.10.2020	14:00		25.10.2020	13:07	25.10.2020	13:53	0:46
123	ТП 11-12 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	25.10.2020	11:00	25.10.2020	12:00		25.10.2020	11:01	25.10.2020	12:12	1:11
124	ТП 11-3 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	25.10.2020	12:00	25.10.2020	13:00		25.10.2020	12:21	25.10.2020	12:56	0:35
125	ТП 11-5 Т2Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	25.10.2020	16:30	25.10.2020	18:00		25.10.2020	16:36	25.10.2020	17:32	0:56
126	ТП 11-3 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	26.10.2020	9:30	26.10.2020	12:00		26.10.2020	9:32	26.10.2020	11:34	2:02
127	ТП 11-5 Т1Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	26.10.2020	12:00	26.10.2020	16:00		26.10.2020	16:02	26.10.2020	17:42	1:40
128	ТП 11-5 Т2Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	26.10.2020	16:00	26.10.2020	18:00		26.10.2020	12:02	26.10.2020	13:30	1:28

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
ОКТАБРЬ												
129	ТП 1-3 ЛЗ г. Бодайбо	установка ПУ	26.10.2020	8:30	26.10.2020	9:30		26.10.2020	8:40	26.10.2020	8:56	0:16
130	ВЛ 35 кВ Вачинская - Кудускит	Замена опор и траверс	26.10.2020	9:00	26.10.2020	16:30		26.10.2020	9:05	26.10.2020	16:33	7:28
131	ВЛ 35 кВ Вачинская - Кудускит	Замена опор и траверс	27.10.2020	9:00	27.10.2020	16:30		27.10.2020	9:50	27.10.2020	16:04	6:14
132	ТП 11-9 г. Бодайбо	Подключение участка ВЛ	28.10.2020	8:30	28.10.2020	17:00		28.10.2020	8:40	28.10.2020	16:19	7:39
133	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №11 до ТП 11-8 включительно г. Бодайбо	Подключение участка ВЛ	28.10.2020	13:00	28.10.2020	17:00		28.10.2020	13:05	28.10.2020	16:19	3:14
134	ВЛ 35 кВ Вачинская - Кудускит	Замена опор и траверс	28.10.2020	9:00	28.10.2020	16:30		28.10.2020	9:24	28.10.2020	16:37	7:13
135	ТП 11-11 г. Бодайбо	Установка ЖБ опор	29.10.2020	8:00	29.10.2020	14:00		29.10.2020	8:30	29.10.2020	13:59	5:29
136	ВЛ 35 кВ Вачинская - Кудускит	Замена опор и траверс	29.10.2020	9:00	29.10.2020	16:30		29.10.2020	9:18	29.10.2020	16:09	6:51
137	ПС 35 кВ Первенец	ТР	29.10.2020	10:00	29.10.2020	15:00		29.10.2020	10:15	29.10.2020	12:23	2:08
138	ТП 3-9 Л2 г. Бодайбо	замена ПУ РИМ	30.10.2020	9:30	30.10.2020	11:00		30.10.2020	9:33	30.10.2020	10:49	1:16
139	ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Вернинская	Перевод питания на РП Полюс	31.10.2020	10:00	31.10.2020	10:15		31.10.2020	10:39	31.10.2020	10:52	0:13
140	ВЛ 6 кВ №11 от 11-ПП-11 г. Бодайбо	Регулировка ЛР-6 кВ на отпайке к ТП 11-11	31.10.2020	14:00	31.10.2020	15:00		31.10.2020	14:09	31.10.2020	14:30	0:21