

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Категория заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
				Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
МАЙ													
1	ПЛ	ТП 10-1 п.Артемовский	ТР	06.05.2020	10:00	06.05.2020	12:00		06.05.2020	10:15	06.05.2020	11:55	1:40
2	ПЛ	ТП 10-3 п.Апрельский	ТР	06.05.2020	13:00	06.05.2020	16:45		06.05.2020	13:20	06.05.2020	15:52	2:32
3	НПЛ	ПС КПД ВЛ 6 кВ №21 г. Бодайбо	подключение отпайки линии к ТП 21-2А	06.05.2020	9:30	06.05.2020	11:00	подключение согласно письма потребителя	06.05.2020	9:30	06.05.2020	11:00	1:30
4	ПЛ	ТП 1-6 г. Бодайбо	ТР	06.05.2020	14:00	06.05.2020	16:00		06.05.2020	14:00	06.05.2020	14:55	0:55
5	НПЛ	ПС Ежовская ВЛ 6 кВ №4 п.Балахнинский	снятие кошки с опоры №44	06.05.2020	16:30	06.05.2020	16:50		06.05.2020	16:30	06.05.2020	16:50	0:20
6	ПЛ	ТП 3-10 г. Бодайбо	ТР	07.06.2020	14:00	07.06.2020	16:30		07.06.2020	14:06	07.06.2020	15:59	1:53
7	НПЛ	ТП 2-10 РУ1 Л1,Л4,Л6,Л7 г. Бодайбо	Замена ПУ РИМ по заявке СТ и УЭЭ	07.05.2020	9:30	07.05.2020	11:00		07.05.2020	10:14	07.05.2020	11:15	1:01
8	ПЛ	ВЛ 35 кВ Перевоз - Бульбукта	замена опор, траверс	07.05.2020	8:00	07.05.2020	15:00		07.05.2020	8:03	07.05.2020	13:31	5:28
9	НПЛ	ТП 4-3А гр.Л2 г. Бодайбо	подключение потребителя	08.05.2020	9:30	08.05.2020	11:00		08.05.2020	9:31	08.05.2020	10:43	1:12
10	НПЛ	ПС Мамакан ВЛ 10 кВ №2 п.Мамакан	подключение потребителя	08.05.2020	13:30	08.05.2020	15:00		08.05.2020	13:30	08.05.2020	14:20	0:50
11	ПЛ	ВЛ 35 кВ Перевоз - Бульбукта	замена опор, траверс	08.05.2020	8:00	08.05.2020	13:30		08.05.2020	8:03	08.05.2020	10:22	2:19
12	ПЛ	ВЛ 35 кВ Перевоз - Бульбукта	замена опор, траверс	12.05.2020	10:00	12.05.2020	17:30		12.05.2020	10:00	12.05.2020	15:04	5:04
13	ПЛ	ТП 10-1 г. Бодайбо	ТР	12.05.2020	15:00	12.05.2020	17:00		12.05.2020	15:00	12.05.2020	16:16	1:16
14	ПЛ	ТП 1-3 г. Бодайбо	ТР	13.05.2020	15:00	13.05.2020	16:00		13.05.2020	15:00	13.05.2020	16:00	1:00
15	ПЛ	ВЛ 35 кВ Перевоз - Бульбукта	замена опор, траверс	13.05.2020	10:00	13.05.2020	15:30		13.05.2020	10:01	13.05.2020	15:22	5:21
16	ПЛ	ТП 2-10 г. Бодайбо	ТР	14.05.2020	14:00	14.05.2020	16:30		14.05.2020	14:00	14.05.2020	15:43	1:43
17	ПЛ	ВЛ 35 кВ Перевоз - Бульбукта	замена опор, траверс	14.05.2020	10:00	14.05.2020	15:30		14.05.2020	10:00	14.05.2020	15:13	5:13
18	ПЛ	ТП 4-4 г. Бодайбо	ТР	18.05.2020	14:00	18.05.2020	16:00		18.05.2020	14:00	18.05.2020	15:34	1:34
19	ПЛ	ТП 21-6 г. Бодайбо	ТР	19.05.2020	14:00	19.05.2020	16:00		19.05.2020	14:00	19.05.2020	15:08	1:08
20	НПЛ	ПС 110 кВ Артемовская ЗРУ 6 кВ яч.13	Ревизия вторичных цепей учета	19.05.2020	11:00	19.05.2020	13:00		19.05.2020	11:28	19.05.2020	13:15	1:47
21	ПЛ	ТП 2-9 г. Бодайбо	ТР	20.05.2020	14:00	20.05.2020	16:00		20.05.2020	14:00	20.05.2020	15:10	1:10
22	ПЛ	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Первенец	замена опоры №3	20.05.2020	9:00	20.05.2020	13:00		20.05.2020	9:00	20.05.2020	11:37	2:37
23	ПЛ	ПС 35 кВ Топкинская	ТР, ТО	20.05.2020	9:00	20.05.2020	18:00		20.05.2020	9:00	20.05.2020	15:17	6:17
24	ПЛ	ВЛ 35 кВ Вачинская-Кропоткинская	замена опор №5, 57	21.05.2020	9:00	21.05.2020	17:00		21.05.2020	9:52	21.05.2020	16:08	6:16

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Номер заявки	Категория заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
				Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
МАЙ													
25	ПЛ	ПС 35 кВ Апрельская	ТР, ТО	21.05.2020	8:30	21.05.2020	18:00		21.05.2020	8:45	21.05.2020	16:41	7:56
26	ПЛ	ТП 4-5 гр.Л2 г.Бодайбо	установка опор №2,3	21.05.2020	13:30	21.05.2020	17:00		21.05.2020	13:30	21.05.2020	18:24	4:54
27	НПЛ	ВЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ Бодайбинская	переключение ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 4-5 на новые опоры №1,2,3.	21.05.2020	13:00	21.05.2020	15:00	для безопасного производства работ в охранной зоне ВЛ	21.05.2020	13:30	21.05.2020	15:40	2:10
28	НПЛ	ПС 35 кВ Бирюкан	Установка ОПН на ВЛ 35 кВ Андреевская-Красноармейская	21.05.2020	10:00	21.05.2020	14:00		21.05.2020	10:26	21.05.2020	12:35	2:09
29	ПЛ	ТП 4-5 гр.Л2 г.Бодайбо	установка опор №4,5,6	22.05.2020	9:00	22.05.2020	17:00		22.05.2020	9:00	22.05.2020	16:13	7:13
30	ПЛ	ПС 110 кВ Артемовская ВЛ 6 кВ №2	замена опоры	22.05.2020	13:10	22.05.2020	16:00		22.05.2020	13:13	22.05.2020	15:57	2:44
31	НПЛ	ПС 35 кВ Макалакская	регулировка привода МВ-35 Т2	22.05.2020	10:30	22.05.2020	12:30		22.05.2020	10:30	22.05.2020	12:08	1:38
32	ПЛ	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №1,2,3,4,5,6,7,8,11, ПС КПД ВЛ 6 кВ №21,24,26	подготовка к грозовому периоду	25.05.2020	8:00	25.05.2020	20:00		25.05.2020	8:17	25.05.2020	20:37	12:20
33	ПЛ	ПС 35 кВ Андреевская ВЛ 6 кВ №3, 6	Наладка РЗ	22.05.2020	11:00	22.05.2020	13:00		22.05.2020	11:00	22.05.2020	12:57	1:57
34	ПЛ	ПС 35 кВ Кяхтинская Л7	ТР ТП ДОЛ "Звездочка"	27.05.2020	9:00	27.05.2020	14:00		27.05.2020	9:41	27.05.2020	12:59	3:18
35	ПЛ	ПС 35 кВ Кяхтинская Л1, Л3, Л6	наладка РЗ	27.05.2020	10:00	27.05.2020	12:00		27.05.2020	10:10	27.05.2020	11:45	1:35
36	НПЛ	ТП 3-15 гр.Л2 г. Бодайбо	Замена ввода в дом на СИП	27.05.2020	9:30	27.05.2020	11:00		27.05.2020	9:30	27.05.2020	10:47	1:17
37	ПЛ	ПС 35 кВ Кяхтинская Л6	ТР ТП 6-1 п .Кяхта	29.05.2020	18:00	29.05.2020	19:30		29.05.2020	18:00	29.05.2020	18:37	0:37
38	ПЛ	ПС 35 кВ Ежовская Л4, Л5	ТР ТП 41, ТП 4-2, ТП 4-3, ТП 4-5, ТП 5-1, ТП 5-2, ТП 5-4 п. Балахнинский	29.05.2020	8:00	29.05.2020	14:00		29.05.2020	8:00	29.05.2020	12:15	4:15
39	ПЛ	ПС 35 кВ Андреевская Л6	ТР ТП 6-3, ТП 6-4, ТП 6-5 п. Васильевский	29.05.2020	15:00	29.05.2020	17:00		29.05.2020	15:01	29.05.2020	16:15	1:14
40	ПЛ	ПС Артемовская, Мараканская, Анангра, Вачинская, Кропоткинская, Высочайший, Невский, Светлый, Перевоз, Большой Баллаганах, Бульбухта, Веселяевская, Серговская, Макалакская, Топкинская, Малый Патом, Жуя, Малый Патом-2, Верхний Патом, ГУ Малый Патом, ГУ Предвещающий, Нирунда, Кудускит, Алмазный, Атыркан-Берикан, Нижний Угахан, Сухоложская, Сухоложская-2, Хомолхо-2, Верхний Угахан, Ныгри, Первенец, р.Мордовский	подготовка к грозовому периоду	29.05.2020	8:00	29.05.2020	18:00		29.05.2020	8:01	29.05.2020	16:58	8:57
41	ПЛ	ПС 35 кВ Бодайбокканская	Установка ОПН на АП №28	29.05.2020	9:30	29.05.2020	12:00		29.05.2020	9:38	29.05.2020	12:06	2:28
42	НПЛ	ВЛ 35 кВ Андреевская-Тахтыга	Установка ОПН	29.05.2020	10:00	29.05.2020	14:00		29.05.2020	10:04	29.05.2020	14:02	3:58

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)													
Номер заявки	Категория заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
				Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
МАЙ													
43	ПЛ	ПС 220 кВ Мамакан Л1	подготовка к грозовому периоду	29.05.2020	8:30	29.05.2020	12:00		29.05.2020	8:34	29.05.2020	11:37	3:03
44	ПЛ	ПС 220 кВ Мамакан Л2	подготовка к грозовому периоду	29.05.2020	13:00	29.05.2020	17:00		29.05.2020	13:06	29.05.2020	16:54	3:48
45	НПЛ	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №1	подрезка деревьев	29.05.2020	9:30	29.05.2020	11:30		29.05.2020	9:30	29.05.2020	11:30	2:00
46	НПЛ	ПС КПД ВЛ 6 кВ №26	подрезка деревьев, установка ОПН	29.05.2020	14:00	29.05.2020	15:30		29.05.2020	14:00	29.05.2020	16:18	2:18
47	НПЛ	ТП 11-8 гр.Л1 Т2 г. Бодайбо	подключение потребителя	30.05.2020	9:30	30.05.2020	11:30		30.05.2020	9:30	30.05.2020	11:30	2:00