

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ						
<b>СЕНТЯБРЬ</b>												
1	ТП 4-1 Л1-4 п. Артемовский	Замена опор	01.09.2020	9:00	01.09.2020	12:00		01.09.2020	9:00	01.09.2020	14:31	5:31
2	ВЛ 6 кВ №5,6 до 6ПП6 г. Бодайбо	Монтаж ПУ на ВЛ ТП 6-15, 6-1А.	01.09.2020	9:00	01.09.2020	15:00		01.09.2020	9:00	01.09.2020	15:27	6:27
3	ТП 4-2 г. Бодайбо	ТР	02.09.2020	14:00	02.09.2020	15:30		02.09.2020	14:00	02.09.2020	15:52	1:52
4	ТП 2-11гр. Л2 г. Бодайбо	Подключение гаражного кооператива по заявке СТиУЭЭ	02.09.2020	9:00	02.09.2020	11:00		02.09.2020	9:00	02.09.2020	9:56	0:56
5	ПС Красноармейская Л5	Замена ячейки на ВВ	03.09.2020	13:00	03.09.2020	15:00		03.09.2020	13:01	03.09.2020	16:02	3:01
6	ТП 3-4 Л6 г. Бодайбо	Замена ПУ РИМ	03.09.2020	9:00	03.09.2020	11:00		03.09.2020	9:12	03.09.2020	10:35	1:23
7	ТП 4-2А г. Бодайбо	ТР	03.09.2020	14:00	03.09.2020	15:30		03.09.2020	14:07	03.09.2020	15:07	1:00
8	ПС 35 кВ Ежовская ВЛ 6 кВ №4	Замена опоры №42.	04.09.2020	14:00	04.09.2020	17:00		04.09.2020	10:06	04.09.2020	13:30	3:24
9	ТП 6-5 г. Бодайбо	Демонтаж тр-ра Т2	04.09.2020	9:00	04.09.2020	11:30		04.09.2020	9:08	04.09.2020	11:35	2:27
10	ТП 11-1 Л4Т1 г. Бодайбо	Подключение гаражного кооператива по заявке СТиУЭЭ	05.09.2020	9:00	05.09.2020	10:30		05.09.2020	9:00	05.09.2020	11:22	2:22
11	ТП 26-9 Л2 г. Бодайбо	Подключение гаражного кооператива по заявке СТиУЭЭ	06.09.2020	9:00	06.09.2020	10:30		06.09.2020	9:00	06.09.2020	10:18	1:18
12	ТП 4-3 г. Бодайбо	ТР	07.09.2020	14:00	07.09.2020	15:30		07.09.2020	14:00	07.09.2020	15:10	1:10
13	ТП 6-1 Л3 г. Бодайбо	Подключение гаража	08.09.2020	9:00	08.09.2020	10:20		08.09.2020	9:00	08.09.2020	9:44	0:44
14	ТП 6-2 Л1 г. Бодайбо	Подключение гаража	08.09.2020	10:30	08.09.2020	11:50		08.09.2020	10:30	08.09.2020	11:46	1:16
15	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ №6	Замена изоляторов, вырубка просеки.	09.09.2020	11:00	09.09.2020	13:00		09.09.2020	10:55	09.09.2020	12:24	1:29
16	ТП 21-6 г. Бодайбо	ТР	09.09.2020	14:00	09.09.2020	15:30		09.09.2020	14:00	09.09.2020	15:03	1:03
17	ТП 11-1 Л4Т1 г. Бодайбо	Подключение гаражного кооператива по заявке СТиУЭЭ	09.09.2020	9:00	09.09.2020	11:30		09.09.2020	9:01	09.09.2020	10:28	1:27
18	В-220 Т1 на ПС Чаянгро	Проверка РЗ	09.09.2020	8:00	09.09.2020	19:00		09.09.2020	8:43	09.09.2020	15:48	7:05
19	ВЛ 10 кВ №1 п. Мамакан	Замена опоры №34В	10.09.2020	9:00	10.09.2020	12:00		10.09.2020	9:34	10.09.2020	12:16	2:42
20	ВЛ 10 кВ №2 п. Мамакан	Замена опоры №34В	10.09.2020	13:00	10.09.2020	17:00		10.09.2020	13:01	10.09.2020	15:39	2:38
21	В-220 Т1 на ПС Дяля	Проверка РЗ	10.09.2020	8:00	10.09.2020	19:00		10.09.2020	10:27	10.09.2020	12:16	1:49
22	ТП 6-16 г. Бодайбо	Замена уплотнений тр-ра	10.09.2020	15:00	10.09.2020	17:00		10.09.2020	15:00	10.09.2020	16:20	1:20
23	ТП 2-4 Л5 Т1 г. Бодайбо	Подключение потребителя, установка ПУ	11.09.2020	9:00	11.09.2020	11:30		11.09.2020	9:00	11.09.2020	10:35	1:35
24	ТП 6-10 г. Бодайбо	ТР	11.09.2020	14:00	11.09.2020	15:30		11.09.2020	14:06	11.09.2020	15:09	1:03

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ						
<b>СЕНТЯБРЬ</b>												
25	ТП 2-5 Л9 Т1 г. Бодайбо	Замена кабеля на СИП	14.09.2020	14:00	14.09.2020	16:00		14.09.2020	14:00	14.09.2020	15:15	1:15
26	ТП 11-3 Л2 г. Бодайбо	Реконструкция сетей	14.09.2020	9:00	14.09.2020	12:00		14.09.2020	9:07	14.09.2020	11:30	2:23
27	ТП 11-3 Л3 г. Бодайбо	Реконструкция сетей	14.09.2020	9:00	14.09.2020	16:00		14.09.2020	9:07	14.09.2020	15:55	6:48
28	ТП 3-2 Л3 г. Бодайбо	Реконструкция сетей	15.09.2020	9:00	15.09.2020	16:00		15.09.2020	9:00	15.09.2020	16:05	7:05
29	ТП 6-14 г. Бодайбо	ТР	16.09.2020	14:00	16.09.2020	16:00		16.09.2020	14:00	16.09.2020	15:16	1:16
30	ВЛ 110 кВ Артемовская - Мараканская	Замена опор	16.09.2020	8:00	16.09.2020	18:00		16.09.2020	8:26	16.09.2020	17:50	9:24
31	ТП 11-3, 3-2 г. Бодайбо	Реконструкция сетей	17.09.2020	9:00	17.09.2020	15:00		17.09.2020	9:00	17.09.2020	15:00	6:00
32	ТП 3-2 Л3 г. Бодайбо	Реконструкция сетей	17.09.2020	9:00	17.09.2020	16:00		17.09.2020	9:05	17.09.2020	0:00	14:55
33	ТП 2-3 №2 п. Мамакан	Замена ПУ по заявке СТиУЭЭ	17.09.2020	17:30	17.09.2020	18:30		17.09.2020	17:30	17.09.2020	18:30	1:00
34	ТП 2-8 №2 п. Мамакан	Вырубка просеки	18.09.2020	9:00	18.09.2020	15:00		18.09.2020	9:11	18.09.2020	11:00	1:49
35	ТП 2-7 Л2 г. Бодайбо	Подключение потребителя и установка ПУ	18.09.2020	13:30	18.09.2020	15:30		18.09.2020	13:33	18.09.2020	14:47	1:14
36	ТП 10-1 Л7 г. Бодайбо	Замена ПУ по заявке СТиУЭЭ	18.09.2020	17:00	18.09.2020	18:00		18.09.2020	17:00	18.09.2020	17:46	0:46
37	ВЛ 6 кВ №3,7,8,11 до 11-ПП-11 г. Бодайбо	Реконструкция сетей	18.09.2020	9:00	18.09.2020	12:00		18.09.2020	9:11	18.09.2020	12:17	3:06
38	ТП 2-5 №1 п. Мамакан	Замена ПУ по заявке СТиУЭЭ	19.09.2020	10:00	19.09.2020	15:00		19.09.2020	10:00	19.09.2020	15:00	5:00
39	ТП 8-1А Л2 г. Бодайбо	Установка ПУ	19.09.2020	9:00	19.09.2020	10:20		19.09.2020	9:00	19.09.2020	10:11	1:11
40	ТП 26-5 Л8 г. Бодайбо	Подключение потребителя и установка ПУ	19.09.2020	10:30	19.09.2020	12:00		19.09.2020	10:30	19.09.2020	11:35	1:05
41	ТП 2-4 Л2 Т2 г. Бодайбо	Откл КЛ, подкл СИП на оп. №2 Установка ПУ	21.09.2020	14:00	21.09.2020	15:30		21.09.2020	14:05	21.09.2020	15:38	1:33
42	ТП 6-6 Л4,8 г. Бодайбо	Установка ПУ	21.09.2020	17:00	21.09.2020	19:00		21.09.2020	17:35	21.09.2020	18:45	1:10
43	ТП 7-1 Л3 г. Бодайбо	Установка ПУ	22.09.2020	8:30	22.09.2020	11:30		22.09.2020	8:30	22.09.2020	11:38	3:08
44	ТП 2-2 Л3 г. Бодайбо	Установка ПУ	22.09.2020	13:00	22.09.2020	19:00		22.09.2020	13:30	22.09.2020	17:35	4:05
45	ТП 3-4 Л6 г. Бодайбо	Установка ПУ	22.09.2020	14:00	22.09.2020	16:00		22.09.2020	14:01	22.09.2020	15:07	1:06
46	ТП 6-9 Л2 г. Бодайбо	Подключение потребителя по наряду 911	22.09.2020	9:00	22.09.2020	11:00		22.09.2020	9:03	22.09.2020	10:30	1:27
47	ВЛ 35 кВ Андреевская - Тахтыга	Замена опор.	22.09.2020	10:00	22.09.2020	18:00		22.09.2020	10:03	22.09.2020	16:39	6:36
48	ТП 11-11 г. Бодайбо	Демонаж КЛ и монтаж двух СИП Л9	23.09.2020	9:00	23.09.2020	11:00		23.09.2020	9:00	23.09.2020	10:15	1:15

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ						
<b>СЕНТЯБРЬ</b>												
49	ТП 4-3А Л2 г. Бодайбо	Установка ПУ	23.09.2020	9:00	23.09.2020	17:00		23.09.2020	9:20	23.09.2020	15:58	6:38
50	ТП 4-3А Л1 г. Бодайбо	Установка ПУ	23.09.2020	17:10	23.09.2020	19:00		23.09.2020	17:10	23.09.2020	20:15	3:05
51	ВЛ 35 кВ Андреевская - Тахтыга	Замена опор.	23.09.2020	10:00	23.09.2020	18:00		23.09.2020	10:01	23.09.2020	17:44	7:43
52	ТП 2-8 гр. Л2 п. Мамакан	замена опор	23.09.2020	9:00	23.09.2020	17:00		23.09.2020	10:00	23.09.2020	17:00	7:00
53	ТП 11-3 Л1 г. Бодайбо	Монтаж СИП, демонтаж опор	23.09.2020	8:30	23.09.2020	12:00		23.09.2020	8:30	23.09.2020	12:06	3:36
54	ТП 1-6 Л1 г. Бодайбо	Установка ПУ	24.09.2020	13:00	24.09.2020	14:00		24.09.2020	13:03	24.09.2020	13:28	0:25
55	ТП 7-1 Л2 г. Бодайбо	Установка ПУ	24.09.2020	14:00	24.09.2020	16:00		24.09.2020	14:01	24.09.2020	15:28	1:27
56	ТП 8-1А Л3 г. Бодайбо	Установка ПУ	24.09.2020	16:00	24.09.2020	17:00		24.09.2020	16:01	24.09.2020	16:40	0:39
57	ТП 1-3 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	24.09.2020	17:00	24.09.2020	19:00		24.09.2020	17:01	24.09.2020	18:20	1:19
58	ТП 11-13 Л1 г. Бодайбо	замена опор	24.09.2020	9:00	24.09.2020	17:00		24.09.2020	9:27	24.09.2020	15:31	6:04
59	ТП 2-8 гр. Л2 п. Мамакан	замена опор	25.09.2020	9:00	25.09.2020	17:00		25.09.2020	10:00	25.09.2020	17:00	7:00
60	ТП 11-1 Л4 Т1 г. Бодайбо	отключение гаражей	25.09.2020	9:00	25.09.2020	10:00		25.09.2020	9:00	25.09.2020	9:33	0:33
61	ТП 6-1 Л3 г. Бодайбо	подключение гаражного кооператива	25.09.2020	9:00	25.09.2020	10:30		25.09.2020	9:17	25.09.2020	11:06	1:49
62	ТП 1-1 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	25.09.2020	9:00	25.09.2020	12:00		25.09.2020	9:00	25.09.2020	11:01	2:01
63	ТП 1-1 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	25.09.2020	13:00	25.09.2020	16:00		25.09.2020	13:02	25.09.2020	14:22	1:20
64	ТП 2-1 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	25.09.2020	17:00	25.09.2020	19:00		25.09.2020	17:00	25.09.2020	18:10	1:10
65	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3 г. Бодайбо	демонтаж опоры, подключение ТП	26.09.2020	9:00	26.09.2020	16:00		26.09.2020	9:09	26.09.2020	16:27	7:18
66	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ №11 до ТП 11-9 г. Бодайбо	демонтаж провода	26.09.2020	9:00	26.09.2020	11:00		26.09.2020	9:00	26.09.2020	12:55	3:55
67	ТП 1-3 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	26.09.2020	10:30	26.09.2020	13:30		26.09.2020	11:11	26.09.2020	13:30	2:19
68	ТП 1-3 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	26.09.2020	13:30	26.09.2020	16:00		26.09.2020	13:30	26.09.2020	16:50	3:20
69	ТП 3-2 Л2 г. Бодайбо	Монтаж СИП	28.09.2020	8:30	28.09.2020	17:00		28.09.2020	8:36	28.09.2020	17:00	8:24
70	ТП 2-11 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	10:00	28.09.2020	12:30		28.09.2020	10:10	28.09.2020	12:25	2:15
71	ТП 1-4 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	14:30	28.09.2020	15:30		28.09.2020	14:31	28.09.2020	15:17	0:46
72	ТП 1-5 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	16:30	28.09.2020	18:30		28.09.2020	16:31	28.09.2020	17:35	1:04

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ		Примечания	Фактическое время работ		Фактическое время ограничения, час				
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ		Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ					
<b>СЕНТЯБРЬ</b>												
73	ТП 1-7 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	15:30	28.09.2020	16:30		28.09.2020	15:31	28.09.2020	16:05	0:34
74	ТП 6-1 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	8:30	28.09.2020	10:00		28.09.2020	8:30	28.09.2020	9:52	1:22
75	ТП 6-4Б Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	12:30	28.09.2020	13:30		28.09.2020	12:35	28.09.2020	13:15	0:40
76	ТП 6-4Б Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	13:30	28.09.2020	14:30		28.09.2020	13:34	28.09.2020	14:17	0:43
77	ТП 26-2 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	28.09.2020	9:00	28.09.2020	10:30		28.09.2020	9:19	28.09.2020	10:47	1:28
78	ТП 11-3 Л2 г. Бодайбо	установка ПУ	29.09.2020	8:30	29.09.2020	12:00		29.09.2020	8:36	29.09.2020	10:25	1:49
79	ТП 11-3 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	29.09.2020	12:00	29.09.2020	18:30		29.09.2020	12:01	29.09.2020	15:36	3:35
80	ТП 2-1А Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	29.09.2020	9:00	29.09.2020	12:00		29.09.2020	10:23	29.09.2020	11:57	1:34
81	ТП 1-1 гр. Л1 г. Бодайбо	подключение КЛ	29.09.2020	14:00	29.09.2020	15:30		29.09.2020	14:01	29.09.2020	14:47	0:46
82	ТП 3-10 Т2 Л4 Т2 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	30.09.2020	9:00	30.09.2020	11:30		30.09.2020	9:20	30.09.2020	11:11	1:51
83	ТП 11-3 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	30.09.2020	8:30	30.09.2020	9:30		30.09.2020	8:34	30.09.2020	9:20	0:46
84	ТП 6-1 Л3 ТП 6-3 Л3 г. Бодайбо	установка ПУ	30.09.2020	13:30	30.09.2020	16:00		30.09.2020	13:36	30.09.2020	15:55	2:19
85	ТП 7-1 Л5 г. Бодайбо	установка ПУ	30.09.2020	10:30	30.09.2020	12:00		30.09.2020	10:31	30.09.2020	12:01	1:30
86	ТП 7-1 Л1 г. Бодайбо	установка ПУ	30.09.2020	12:00	30.09.2020	15:30		30.09.2020	12:02	30.09.2020	14:43	2:41
87	ТП 7-1 Л4 г. Бодайбо	установка ПУ	30.09.2020	15:30	30.09.2020	19:00		30.09.2020	15:40	30.09.2020	17:28	1:48