

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)													
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час	
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			
Октябрь													
1	ТП 11-9 Т2Л2, Т2Л6, Т2Л7 г.Бодайбо	Монтаж СИП	01.10.2022	8:15	01.10.2022	13:00		01.10.2022	8:27	01.10.2022	12:50	4:23	
2	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Реконструкция линии	01.10.2022	8:15	03.10.2022	19:00		01.10.2022	8:45	03.10.2022	19:30	10:45	
3	ТП 11-9 Т2 г.Бодайбо	Подключение новой группы	01.10.2022	13:00	01.10.2022	15:00		01.10.2022	13:12	01.10.2022	14:32	1:20	
4	ТП 26-3 Л2 г.Бодайбо	Технологическое присоединение потребителя. Замена ТТ	03.10.2022	14:00	03.10.2022	16:00		03.10.2022	14:07	03.10.2022	15:20	1:13	
5	ТП 10-1 г.Бодайбо	Переключение ответвлений первичной обмотки трансформатора для понижения выходного напряжения	03.10.2022	16:20	03.10.2022	17:00		03.10.2022	16:29	03.10.2022	16:52	0:23	
6	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №5	Реконструкция линии	04.10.2022	8:15	10.10.2022	19:00		04.10.2022	8:21	10.10.2022	18:35	10:14	
7	ТП 2-3 Л3-3,3-4, 3-5 п.Артемовский	Демонтаж траверс, перезаделка кабелей	04.10.2022	8:30	04.10.2022	16:00		04.10.2022	10:00	04.10.2022	11:25	1:25	
8	ТП 2-2 Л1 г.Бодайбо	Технологическое присоединение потребителя	04.10.2022	9:00	04.10.2022	11:00		04.10.2022	9:16	04.10.2022	10:15	0:59	
9	ВЛ 35 кВ Артемовская-Топкинская	Замена опор	04.10.2022	10:00	04.10.2022	16:00		04.10.2022	10:02	04.10.2022	15:59	5:57	
10	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №2	Для замены разъединителя по письму потребителя	04.10.2022	13:00	04.10.2022	15:00		04.10.2022	13:11	04.10.2022	15:04	1:53	
11	ТП 2-10 РУ1Л1,РУ2Л2 г.Бодайбо	Выправка опоры, подключение потребителя	04.10.2022	13:00	04.10.2022	15:00		04.10.2022	13:24	04.10.2022	15:02	1:38	
12	ТП 11-5 Т1Л2 г.Бодайбо	Технологическое присоединение потребителя после пожара	04.10.2022	13:30	04.10.2022	15:00		04.10.2022	13:34	04.10.2022	14:20	0:46	
13	ТП 11-4 Л5 г.Бодайбо	Технологическое присоединение потребителя	04.10.2022	15:30	04.10.2022	17:00		04.10.2022	15:32	04.10.2022	16:52	1:20	
14	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	05.10.2022	8:15	05.10.2022	19:00		05.10.2022	8:17	05.10.2022	18:28	10:11	
15	ТП 6-12 Л1 г.Бодайбо	Замена ПУ на гараже по заявке ОТиУЭЭ	05.10.2022	9:00	05.10.2022	11:00		05.10.2022	9:50	05.10.2022	10:53	1:03	
16	ТП 2-3 Л1 п.Мамакан	Замена опор	05.10.2022	9:30	05.10.2022	16:30		05.10.2022	9:44	05.10.2022	17:23	7:39	
17	ТП 10-1 г.Бодайбо	Переключение ответвлений первичной обмотки трансформатора для понижения выходного напряжения	05.10.2022	12:00	05.10.2022	13:00		05.10.2022	12:01	05.10.2022	12:20	0:19	
18	ТП 1-3 Л1 г.Бодайбо	Технологическое присоединение потребителя	05.10.2022	13:30	05.10.2022	15:30		05.10.2022	13:37	05.10.2022	14:43	1:06	
19	ТП 7-5 Л3 г.Бодайбо	Замена ПУ по заявке ОТиУЭЭ	05.10.2022	16:00	05.10.2022	17:00		05.10.2022	16:12	05.10.2022	17:00	0:48	
20	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	06.10.2022	8:15	06.10.2022	19:00		06.10.2022	8:20	06.10.2022	18:35	10:15	
21	ВЛ 35 кВ Артемовская-Топкинская	Замена опор	06.10.2022	10:00	06.10.2022	16:00		06.10.2022	10:01	06.10.2022	15:52	5:51	
22	ТП 2-5 Л1 п.Мамакан	Установка ПУ	06.10.2022	13:30	06.10.2022	16:00		06.10.2022	13:39	06.10.2022	14:48	1:09	
23	ТП 3-4 Л6 г.Бодайбо	Замена ПУ по заявке ОТиУЭЭ, подключение потребителя	06.10.2022	14:00	06.10.2022	16:00		06.10.2022	14:07	06.10.2022	15:37	1:30	
24	ТП 4-4 п.Кропоткин	Выправка опоры, перетяжка пролетов	07.10.2022	10:00	07.10.2022	11:00		07.10.2022	10:00	07.10.2022	10:20	0:20	
25	ТП 8 Л2 п.Перевоз	Монтаж ПУ	07.10.2022	14:00	07.10.2022	15:00		07.10.2022	14:35	07.10.2022	15:05	0:30	
26	ТП 21-3 Л2 г.Бодайбо	Подключение гаражного кооператива	07.10.2022	14:00	07.10.2022	16:00		07.10.2022	14:07	07.10.2022	16:12	2:05	
27	ПС 35 кВ КПД ВЛ 6кВ №26	Демонтаж перемычек, спусков	10.10.2022	8:15	10.10.2022	9:15		10.10.2022	8:21	10.10.2022	9:07	0:46	
28	ТП 6-9,6-10 г.Бодайбо	Монтаж провода, подключение ТП	10.10.2022	8:15	10.10.2022	12:00		10.10.2022	8:49	10.10.2022	12:31	3:42	
29	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6	Реконструкция линии	10.10.2022	10:30	10.10.2022	12:00		10.10.2022	10:14	10.10.2022	12:13	1:59	
30	ТП 6-8 Л1,Л4 г.Бодайбо	Фазирование отходящих ВЛ	10.10.2022	14:45	10.10.2022	15:30		10.10.2022	14:57	10.10.2022	15:30	0:33	
31	ТП 6-7 Л1, Л3 г.Бодайбо	Фазирование отходящих ВЛ	10.10.2022	15:45	10.10.2022	17:20		10.10.2022	15:50	10.10.2022	16:41	0:51	
32	ТП 26-7 Л3 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	11.10.2022	8:15	11.10.2022	12:00		11.10.2022	9:36	11.10.2022	13:05	3:29	
33	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	11.10.2022	8:15	11.10.2022	19:00		11.10.2022	9:32	11.10.2022	18:31	8:59	
34	ТП 6-11 Л4 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	11.10.2022	9:00	11.10.2022	12:00		11.10.2022	9:16	11.10.2022	11:18	2:02	
35	ПС 110 кВ Светлый Т-1, В-110	ТО	11.10.2022	9:00	11.10.2022	17:00		11.10.2022	9:07	11.10.2022	15:20	6:13	
36	ТП 1-7 Л2 г.Бодайбо	Замена ввода на дом с выправкой опоры	11.10.2022	10:00	11.10.2022	12:00		11.10.2022	10:05	11.10.2022	11:37	1:32	
37	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №7	Замена опор, замена провода, замена ввода	11.10.2022	13:00	11.10.2022	17:00		11.10.2022	14:06	11.10.2022	17:55	3:49	
38	ТП 1-1 Л2 п.Мамакан	Отключение по заявке Администрации МГП	11.10.2022	13:30	11.10.2022	14:30		11.10.2022	13:31	11.10.2022	13:58	0:27	
39	ТП 6-13 Л2 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	11.10.2022	14:00	11.10.2022	16:00		11.10.2022	14:03	11.10.2022	16:09	2:06	
40	ТП 6-13 Л2 г.Бодайбо	Монтаж ПУ	11.10.2022	14:00	11.10.2022	16:00		11.10.2022	14:03	11.10.2022	16:09	2:06	
41	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь с отпайками	ТР	12.10.2022	8:00	12.10.2022	18:00		12.10.2022	9:37	12.10.2022	16:30	6:53	
42	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	12.10.2022	8:15	12.10.2022	19:00		12.10.2022	8:31	12.10.2022	18:14	9:43	
43	ТП 6-2 Л2 п.Кропоткин	Подключение потребителя	12.10.2022	10:00	12.10.2022	12:00		12.10.2022	9:48	12.10.2022	11:00	1:12	
44	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №8	Демонтаж траверсы	12.10.2022	14:00	12.10.2022	16:00		12.10.2022	14:04	12.10.2022	16:45	2:41	
45	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	13.10.2022	8:15	13.10.2022	19:00		13.10.2022	8:45	13.10.2022	18:11	9:26	
46	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №1	Отключение временной КТПН, подключение новой	13.10.2022	10:00	13.10.2022	12:00		13.10.2022	10:02	13.10.2022	11:31	1:29	
47	ТП 3-15 Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ РиМ по заявке ОТиУЭЭ	13.10.2022	10:00	13.10.2022	12:00		13.10.2022	10:01	13.10.2022	10:28	0:27	
48	ТП 1-4 г.Бодайбо	Переключине потребителей с временной КТПН на новую	13.10.2022	10:00	13.10.2022	16:00		13.10.2022	11:35	13.10.2022	12:36	1:01	
49	ПС 35 кВ Апрельская ВЛ 6кВ №6.7.8	Проверка РЗ	13.10.2022	11:00	13.10.2022	13:00		13.10.2022	11:04	13.10.2022	12:07	1:03	
50	ТП 21-6 Л2 г..Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	13.10.2022	14:00	13.10.2022	16:00		13.10.2022	14:01	13.10.2022	16:07	2:06	
51	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь с отпайками	ТР	14.10.2022	8:00	14.10.2022	18:00		14.10.2022	8:48	14.10.2022	17:46	8:58	
52	ПС 36 кВ КПД ВЛ 6кВ №26	Реконструкция линии	14.10.2022	8:15	14.10.2022	9:15		14.10.2022	10:24	14.10.2022	11:17	0:53	
53	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	14.10.2022	8:15	14.10.2022	19:00		14.10.2022	14:00	14.10.2022	18:11	4:11	
54	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6, ПС 35 кВ КПД ВЛ 6кВ №26	Фазирование двух ВЛ на вводе в ТП 26-6	14.10.2022	8:30	14.10.2022	10:30		14.10.2022	8:45	14.10.2022	10:00	1:15	
55	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Проверка РЗ	14.10.2022	9:00	14.10.2022	12:00		14.10.2022	9:31	14.10.2022	10:40	1:09	
56	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6	Реконструкция линии	14.10.2022	9:30	14.10.2022	12:00		14.10.2022	10:54	14.10.2022	12:46	1:52	
57	ПС 35 кВ Топкинская	Проверка РЗ	14.10.2022	11:00	14.10.2022	13:00		14.10.2022	11:11	14.10.2022	12:03	0:52	
58	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	15.10.2022	8:15	17.10.2022	19:00		15.10.2022	8:16	17.10.2022	18:29	58:16:00	
59	ВЛ 110 кВ Чаянгро	Ремонт опор	17.10.2022	8:00	17.10.2022	18:00		17.10.2022	8:26	17.10.2022	19:30	11:04	
60	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь с отпайками	ТР	17.10.2022	8:00	17.10.2022	19:00		17.10.2022	9:05	19.10.2022	19:08	10:03	
61	ТП 26-7 Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	17.10.2022	8:15	17.10.2022	13:00		17.10.2022	9:05	17.10.2022	13:04	3:59	
62	ТП 4-1 Л1-4 п.Артемовский	Замена ПУ	17.10.2022	9:20	17.10.2022	11:20		17.10.2022	9:44	17.10.2022	10:21	0:37	
63	ТП 2-2 Л1 г.Бодайбо	Протяжка контактов	17.10.2022	11:00	17.10.2022	12:00		17.10.2022	11:05	17.10.2022	11:41	0:36	

64	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Натяжка провода	17.10.2022	19:00	17.10.2022	20:00		17.10.2022	19:07	17.10.2022	19:39	0:32
65	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь с отпайками	ТР	18.10.2022	8:00	18.10.2022	18:00		18.10.2022	8:59	18.10.2022	16:18	7:19
66	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	18.10.2022	8:15	21.10.2022	19:00		18.10.2022	8:21	21.10.2022	16:12	55:00:00
67	ТП 8-7 Л1 мкр.Бисяга	Замена опор	18.10.2022	9:30	18.10.2022	16:30		18.10.2022	9:50	18.10.2022	14:42	4:52
68	ПС 35 кВ Нижний Угахан	Наладка РЗ	18.10.2022	11:00	18.10.2022	14:00		18.10.2022	11:00	18.10.2022	12:30	1:30
69	ТП 4-1 Л5 п.Кропоткин	Перетяжка проводов, ревизия ввода	18.10.2022	13:30	18.10.2022	15:30		18.10.2022	13:30	18.10.2022	13:48	0:18
70	ТП 7-5 Л2 г.Бодайбо	Подключение гаража и установка ПУ по заявке ОТ и УЭЭ ул.МК 135 80А	18.10.2022	14:00	18.10.2022	15:30		18.10.2022	14:04	18.10.2022	15:00	0:56
71	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь с отпайками	ТР	19.10.2022	8:00	19.10.2022	18:00		19.10.2022	9:02	19.10.2022	17:49	8:47
72	ПС 110 кВ Кропоткинская ВЛ 6кВ №1	Наладка РЗ	19.10.2022	10:00	19.10.2022	11:00		19.10.2022	11:00	19.10.2022	11:44	0:44
73	ТП 6-2 п.Кропоткин	ТР	19.10.2022	10:00	19.10.2022	12:00		19.10.2022	10:00	19.10.2022	11:35	1:35
74	ПС 110 кВ Кропоткинская ВЛ 6кВ №2	Наладка РЗ	19.10.2022	11:00	19.10.2022	12:00		19.10.2022	10:00	19.10.2022	10:46	0:46
75	ВЛ 35 кВ Артемовская-Топкинская	Замена опор	20.10.2022	8:00	21.10.2022	17:00		20.10.2022	8:07	21.10.2022	16:33	8:26
76	ТП 6-8 Л3 г.Бодайбо	Выправка опоры по письму администрации	20.10.2022	8:15	20.10.2022	11:00		20.10.2022	8:41	20.10.2022	11:49	3:08
77	ТП 2-2 Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	20.10.2022	9:00	20.10.2022	10:30		20.10.2022	9:05	20.10.2022	9:34	0:29
78	ТП 1-4 г.Бодайбо	Ревизия, протяжка контактов	20.10.2022	9:00	20.10.2022	10:30		20.10.2022	9:15	20.10.2022	10:47	1:32
79	ТП 2-7 Т 1Л5 г.Бодайбо	Замена ПУ	20.10.2022	10:40	20.10.2022	12:00		20.10.2022	11:01	20.10.2022	11:43	0:42
80	ТП 3-2 г. Бодайбо	Ревизия, протяжка контактов	20.10.2022	10:45	20.10.2022	12:00		20.10.2022	10:52	20.10.2022	11:39	0:47
81	ПС 35 кВ КПД ВЛ 6кВ №21	Подрезка деревьев	20.10.2022	14:00	20.10.2022	17:00		20.10.2022	14:17	20.10.2022	16:30	2:13
82	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6	Реконструкция линии	21.10.2022	8:15	21.10.2022	12:00		21.10.2022	8:24	21.10.2022	12:08	3:44
83	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №5	Реконструкция линии	21.10.2022	8:15	21.10.2022	19:00		21.10.2022	8:24	21.10.2022	12:08	3:44
84	ТП 6-2 г. Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции	21.10.2022	9:00	21.10.2022	10:30		21.10.2022	9:33	21.10.2022	10:27	0:54
85	ТП 6-3 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции	21.10.2022	10:40	21.10.2022	12:00		21.10.2022	11:00	21.10.2022	11:55	0:55
86	ПС 35 кВ КПД ВЛ 6кВ №26	Реконструкция линии	21.10.2022	13:00	21.10.2022	16:00		21.10.2022	13:05	21.10.2022	15:02	1:57
87	ТП 6-12 Л1 г.Бодайбо	Замена провода на СИП	22.10.2022	8:15	22.10.2022	10:15		22.10.2022	8:29	22.10.2022	9:15	0:46
88	ТП 7-1 Л5 г.Бодайбо	Замена ПУ	22.10.2022	10:00	22.10.2022	12:00		22.10.2022	10:01	22.10.2022	10:56	0:55
89	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Устранение технологического нарушения	22.10.2022	15:00	22.10.2022	15:30		22.10.2022	15:07	22.10.2022	15:29	0:22
90	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6 от 6ПП6	Демонтаж пролета опор	24.10.2022	8:15	24.10.2022	9:15		24.10.2022	8:35	24.10.2022	9:26	0:51
91	ТП 6-11, 6-12 г.Бодайбо	Демонтаж,монтаж опор	24.10.2022	8:15	24.10.2022	16:00		24.10.2022	8:35	24.10.2022	17:10	8:35
92	ТП 2-1А Л3 г.Бодайбо	Замена ПУ	24.10.2022	13:30	24.10.2022	15:00		24.10.2022	13:35	24.10.2022	14:21	0:46
93	ТП 4-4 Л2 п.Кропоткин	Установка ПУ	24.10.2022	14:00	24.10.2022	16:00		24.10.2022	14:10	24.10.2022	15:11	1:01
94	ТП 2-5 Т 1Л9 г.Бодайбо	Замена ПУ	24.10.2022	14:30	24.10.2022	16:00		24.10.2022	14:32	24.10.2022	15:26	0:54
95	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6 от 6ПП6	Монтаж пролета опор	24.10.2022	16:00	24.10.2022	17:00		24.10.2022	16:02	24.10.2022	17:10	1:08
96	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №3	Установка новой ж/б опоры	25.10.2022	8:15	25.10.2022	10:00		25.10.2022	8:24	25.10.2022	9:27	1:03
97	ТП 8 Л1 п.Перевоз	Вырубка ДКР, натяжка проводов	25.10.2022	9:00	25.10.2022	9:30		25.10.2022	9:07	25.10.2022	9:41	0:34
98	ТП 6-4 Л4 г.Бодайбо	Замена ПУ	25.10.2022	9:00	25.10.2022	11:00		25.10.2022	9:11	25.10.2022	10:51	1:40
99	ТП 11-8 Т2Л3 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции, замена вводов	25.10.2022	9:00	25.10.2022	13:00		25.10.2022	9:33	25.10.2022	11:27	1:54
100	ВЛ 110 кВ Мамакан-Артемовская 2 цепь	Замена траверс	25.10.2022	9:00	26.10.2022	16:00		25.10.2022	8:05	26.10.2022	19:30	35:25:00
101	ПС 110 кВ Кропоткинская ВЛ 6кВ №4	Перетяжка шлейфов на ТП 4-3	25.10.2022	10:00	25.10.2022	11:00		25.10.2022	10:05	25.10.2022	10:24	0:19
102	ТП 4-2 Л3 п.Кропоткин	Установка ПУ	25.10.2022	14:00	25.10.2022	15:00		25.10.2022	14:01	25.10.2022	14:24	0:23
103	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №2	Замена изолятора на опоре	25.10.2022	14:00	25.10.2022	15:00		25.10.2022	14:04	25.10.2022	15:19	1:15
104	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6 от 6ПП6	Демонтаж пролета опор	26.10.2022	8:15	26.10.2022	9:15		26.10.2022	8:40	26.10.2022	9:40	1:00
105	ТП 6-11, 6-12 г.Бодайбо	Демонтаж,монтаж опор	26.10.2022	8:15	26.10.2022	16:00		26.10.2022	9:25	26.10.2022	17:32	8:07
106	ТП 1-3 Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя, установка ПУ, по заявке ВЭС	26.10.2022	9:00	26.10.2022	12:00		26.10.2022	9:20	26.10.2022	11:01	1:41
107	ТП 11-5 Т1Л2 г.Бодайбо	Подключение ГК после реконструкции	26.10.2022	9:00	26.10.2022	12:00		26.10.2022	9:57	26.10.2022	11:00	1:03
108	ТП 2-6 Л4, Л5 г.Бодайбо	Замена питающего проводника	26.10.2022	14:00	26.10.2022	15:30		26.10.2022	14:02	26.10.2022	15:22	1:20
109	ПС 110кВ Бодайбинская ВЛ 6кВ №6 от 6ПП6	Монтаж пролета опор	26.10.2022	16:00	26.10.2022	17:00		26.10.2022	16:16	26.10.2022	17:32	1:16
110	ТП 7-1 Л1 г.Бодайбо	Замена сгоревшего на опоре ПУ ул. Сосновая 5-1	26.10.2022	18:10	26.10.2022	19:10		26.10.2022	18:12	26.10.2022	19:07	0:55
111	ТП 7-1А Л3 г.Бодайбо	Замена сгоревшего на опоре ПУ ул. Молодежная 3	26.10.2022	19:10	26.10.2022	20:00		26.10.2022	19:10	26.10.2022	19:50	0:40
112	ТП 1-3 Л3 г.Бодайбо	Замена ввода по заявке потребителя	27.10.2022	9:00	27.10.2022	10:00		27.10.2022	9:05	27.10.2022	9:43	0:38
113	ТП 6-2 Л1 г.Бодайбо	Отключение старых вводов, подключение новых	27.10.2022	9:00	27.10.2022	12:00		27.10.2022	9:26	27.10.2022	10:56	1:30
114	ТП 3-7А Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя	27.10.2022	13:30	27.10.2022	14:30		27.10.2022	13:31	27.10.2022	15:53	2:22
115	ТП 4-1 Л3 п.Кропоткин	Установка ПУ	28.10.2022	11:00	28.10.2022	12:00		28.10.2022	11:07	28.10.2022	11:30	0:23
116	ТП 3-2 Л2 г.Бодайбо	Подключение потребителя	29.10.2022	8:15	29.10.2022	9:30		29.10.2022	8:16	29.10.2022	9:33	1:17
117	ТП 4-1 Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя	29.10.2022	13:30	29.10.2022	15:00		29.10.2022	13:31	29.10.2022	15:09	1:38
118	ТП 11-4 Л5 г.Бодайбо	Переключение гаражей	31.10.2022	8:30	31.10.2022	9:30		31.10.2022	8:37	31.10.2022	9:48	1:11
119	ТП 4-3А Л2 г.Бодайбо	Подключение потребителя, монтаж ПУ, монтаж пролета СИП	31.10.2022	9:00	31.10.2022	12:00		31.10.2022	9:10	31.10.2022	11:13	2:03
120	ТП 6-2 Л1 п.Кропоткин	Пломбирование ПУ	31.10.2022	10:00	31.10.2022	12:00		31.10.2022	10:01	31.10.2022	11:15	1:14
121	ТП 6-3 Л3 п.Кропоткин	Пломбирование ПУ	31.10.2022	13:30	31.10.2022	16:00		31.10.2022	13:30	31.10.2022	15:19	1:49