

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
Май												
1	ТП 4-4 ЛЗ г.Бодайбо	Перетяжка пролета провода	02.05.2023	9:00	02.05.2023	12:00		02.05.2023	9:11	02.05.2023	11:32	2:21
2	ТП 11-15 ЛЗ,Л5 г.Бодайбо	Замена ТТ	02.05.2023	9:00	02.05.2023	17:00		02.05.2023	9:11	02.05.2023	16:35	7:24
3	ТП 4-3 Л1 п.Кропоткин	Замена ПУ	03.05.2023	13:30	03.05.2023	14:30		03.05.2023	13:41	03.05.2023	13:52	0:11
4	ТП 6-12 Л5 г.Бодайбо	Замена ТТ по письму Витимэнергосбыт	03.05.2023	13:30	03.05.2023	17:00		03.05.2023	13:35	03.05.2023	16:55	3:20
5	ТП 6-14 Л2 г. Бодайбо	Замена ПН 200 фазы В	03.05.2023	15:20	03.05.2023	16:00		03.05.2023	15:30	03.05.2023	16:50	1:20
6	ПС 35 кВ Макаласская	Замена КРУН-6	04.05.2023	8:00	04.05.2023	20:00		04.05.2023	8:07	04.05.2023	19:03	10:56
7	ТП 6-16 Л7 г.Бодайбо	Перенос щита управления линий уличного освещения	04.05.2023	8:30	04.05.2023	12:00		04.05.2023	9:03	04.05.2023	10:31	1:28
8	ТП 4-3 Л2 п.Кропоткин	Установка ПУ	04.05.2023	13:30	04.05.2023	15:30		04.05.2023	13:33	04.05.2023	14:28	0:55
9	ТП 7-5 Л5 г.Бодайбо	Установка ПУ	05.05.2023	9:00	05.05.2023	12:00		05.05.2023	9:19	05.05.2023	11:18	1:59
10	ТП 11-14 Л2 г.Бодайбо	Замена ТТ	05.05.2023	9:00	05.05.2023	17:00		05.05.2023	9:03	05.05.2023	14:57	5:54
11	ТП 2-4 Т1Л6 ВРУ №1 г.Бодайбо	Замена ПУ на гараже	05.05.2023	14:00	05.05.2023	15:00	С ограничением гаражей	05.05.2023	14:12	05.05.2023	14:48	0:36
12	ТП 21-6 Л2 ВРУ №1 г.Бодайбо	Замена ПУ на гараже	05.05.2023	15:30	05.05.2023	17:00	С ограничением гаражей	05.05.2023	15:33	05.05.2023	16:29	0:56
13	ВЛ 35 кВ Кропоткинская- Хомолхо-2	Для БВР	07.05.2023	15:00	07.05.2023	16:00		07.05.2023	15:09	07.05.2023	15:53	0:44
14	ТП 11-13 Л2,Л3 г.Бодайбо	Замена ТТ	10.05.2023	9:00	10.05.2023	17:00		10.05.2023	9:04	10.05.2023	15:34	6:30
15	ТП 1-6 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	10.05.2023	13:30	10.05.2023	15:30		10.05.2023	13:55	10.05.2023	15:59	2:04
16	ТП 3-4 ЛЗ г.Бодайбо	Подключение потребителя	11.05.2023	9:00	11.05.2023	11:30		11.05.2023	9:13	11.05.2023	10:28	1:15
17	ТП 4-1 Л1 п.Кропоткин	Замена ПУ	11.05.2023	10:00	11.05.2023	12:00		11.05.2023	10:01	11.05.2023	11:32	1:31
18	ТП 4-4 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	11.05.2023	13:30	11.05.2023	15:30		11.05.2023	14:07	11.05.2023	15:19	1:12
19	ТП 2-5 Т1Л9 г.Бодайбо	Переразделка кабеля ввода в ПУ на опоре №11	11.05.2023	16:20	11.05.2023	17:20		11.05.2023	16:29	11.05.2023	17:35	1:06
20	ТП 2-5 Т1Л1 г.Бодайбо	Подключение потребителя	12.05.2023	9:00	12.05.2023	12:00		12.05.2023	9:31	12.05.2023	11:11	1:40
21	ТП 4-3 Т1 Л2 п.Балахнинский	Отключение потребителей	12.05.2023	10:00	12.05.2023	12:00		12.05.2023	10:07	12.05.2023	11:33	1:26
22	ТП 2-9 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	12.05.2023	13:30	12.05.2023	15:30		12.05.2023	13:45	12.05.2023	14:52	1:07
23	ТП 7-4 Л1 г.Бодайбо	Перетяжка проводов	12.05.2023	13:30	12.05.2023	17:00		12.05.2023	13:36	12.05.2023	15:45	2:09
24	ТП 2-4 Л4-1 п.Артемовский	Замена ПУ	12.05.2023	14:00	12.05.2023	16:30		12.05.2023	14:01	12.05.2023	15:49	1:48
25	ТП 7-15 г.Бодайбо	Снятие неисправного вентильного разрядника 6 кВ фазы "В"	14.05.2023	9:00	14.05.2023	9:30		14.05.2023	9:05	14.05.2023	9:28	0:23
26	ТП 6-16 ЛЗ г.Бодайбо	Установка ПУ	14.05.2023	9:00	14.05.2023	11:00		14.05.2023	9:51	14.05.2023	11:04	1:13
27	ТП 21-6 Л1 г.Бодайбо	Восстановление обрыва провода	14.05.2023	13:30	14.05.2023	14:10		14.05.2023	13:30	14.05.2023	14:08	0:38

28	ТП 21-6 Л1 г.Бодайбо	Осмотр линии, удаление спиленных веток с проводов ВЛ	14.05.2023	14:09	14.05.2023	14:33		14.05.2023	14:09	14.05.2023	14:33	0:24
29	ТП 4-1 Л4 п. Кропоткин	Установка ПУ	15.05.2023	10:00	15.05.2023	12:00		15.05.2023	10:04	15.05.2023	11:59	1:55
30	ТП 8-1А Л4 г.Бодайбо	Замена ПУ	15.05.2023	10:30	15.05.2023	12:00		15.05.2023	10:34	15.05.2023	12:24	1:50
31	ТП 1-6 Л1 п.Мамакан	Отключение потребителей	15.05.2023	13:30	15.05.2023	14:30		15.05.2023	13:38	15.05.2023	14:17	0:39
32	ТП 21-6 г.Бодайбо	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории	15.05.2023	13:30	15.05.2023	15:30		15.05.2023	13:58	15.05.2023	15:13	1:15
33	ТП 4-1 Л5 п.Кропоткин	Установка ПУ	15.05.2023	14:00	15.05.2023	15:00		15.05.2023	14:01	15.05.2023	14:40	0:39
34	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №3	Снятие баннера с провода фазы В, отпайка к ТП 3-5	15.05.2023	16:30	00.01.1900	17:00		15.05.2023	16:35	15.05.2023	16:55	0:20
35	ТП 1-1 Л2 п.Мамакан	Восстановление обрыва прроводов в пролетах оп. №4-5;7-11	15.05.2023	17:30	15.05.2023	20:00		15.05.2023	17:30	15.05.2023	20:17	2:47
36	ПС 110 кВ Артемовская В-110 Маракан	Наладка РЗ	16.05.2023	11:00	16.05.2023	12:00		16.05.2023	11:03	16.05.2023	11:58	0:55
37	ПС 35 кВ Андреевская ввод 6 кВ и МВ-6 Л №1,2,3,6.	Наладка РЗ	16.05.2023	12:00	16.05.2023	15:00		16.05.2023	12:13	16.05.2023	13:37	1:24
38	ТП 1-1 Л2 п. Мамакан	Замена ПУ	16.05.2023	13:30	16.05.2023	14:30		16.05.2023	13:32	16.05.2023	14:19	0:47
39	ТП 2-4 Т1Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ	17.05.2023	8:30	17.05.2023	9:30		17.05.2023	8:36	17.05.2023	9:17	0:41
40	ТП 1-7 Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ	17.05.2023	10:00	17.05.2023	11:00		17.05.2023	10:03	17.05.2023	10:40	0:37
41	ТП 4-1 Л1 п.Кропоткин	ТР	17.05.2023	10:00	17.05.2023	12:00		17.05.2023	10:06	17.05.2023	11:45	1:39
42	ТП 11-8 Т2Л3 г.Бодайбо	Замена ПУ	17.05.2023	11:30	17.05.2023	13:00		17.05.2023	11:45	17.05.2023	12:18	0:33
43	ВЛ 35 кВ Перевоз-Бульбукта	Замена траверсы	17.05.2023	13:00	17.05.2023	15:00		17.05.2023	13:00	17.05.2023	15:31	2:31
44	ВЛ 110 кВ Невский-Перевоз	Установка упоров	17.05.2023	13:00	17.05.2023	16:00		17.05.2023	12:31	17.05.2023	15:30	2:59
45	ТП 21-3 Л1, Л4 г.Бодайбо	Отключение вводов и демонтаж ПУ расселенных домов	17.05.2023	14:00	17.05.2023	16:00		17.05.2023	14:03	17.05.2023	15:19	1:16
46	ТП 6-9 Л2 г.Бодайбо	Установка ПУ	18.05.2023	8:30	18.05.2023	12:00		18.05.2023	8:35	18.05.2023	11:10	2:35
47	ТП 6-3 Л1 п.Васильевский	Установка ПУ	18.05.2023	10:00	18.05.2023	15:00		18.05.2023	10:55	18.05.2023	14:58	4:03
48	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ №1,2,3,4,6,7.	Наладка РЗ	18.05.2023	10:00	18.05.2023	14:00		18.05.2023	10:00	18.05.2023	14:10	4:10
49	ТП 4-1 Л2 г. Бодайбо	Замена ПУ	18.05.2023	15:00	18.05.2023	16:00		18.05.203	15:06	18.05.2023	15:40	0:34
50	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №8 от ПП 8-1	Выправка опоры	19.05.2023	9:00	19.05.2023	13:00		19.05.2023	9:09	19.05.2023	11:33	2:24
51	ТП 2-7 Т2Л3 г. Бодайбо	Замена ПУ	19.05.2023	13:30	19.05.2023	14:30		19.05.2023	13:32	19.05.2023	14:23	0:51
52	ТП 6-1 Л1 г. Бодайбо	Спиливание ДКР	19.05.2023	14:00	19.05.2023	17:00		19.05.2023	14:06	19.05.2023	17:15	3:09
53	ТП 26-7 Л3 г.Бодайбо	Замена ПУ	20.05.2023	9:00	20.05.2023	11:00		20.05.2023	9:17	20.05.2023	10:18	1:01
54	ТП 7-5 Л4 г.Бодайбо	Установка ПУ	20.05.2023	14:00	20.05.2023	15:30		20.05.2023	14:04	20.05.2023	15:26	1:22
55	ТП 4-4 Л4 г.Бодайбо	Восстановление обрыва провода фазы "С" оп. №8	22.05.2023	6:00	22.05.2023	9:00		22.05.2023	6:42	22.05.2023	9:50	3:08
56	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №4	Установка опоры	22.05.2023	9:00	22.05.2023	11:00		22.05.2023	9:07	22.05.2023	10:10	1:03
57	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Первенец	Замена траверс	22.05.2023	9:00	22.05.2023	17:00		22.05.2023	9:20	22.05.2023	14:57	5:37
58	ТП 3-10 г.Бодайбо	Ревизия оборудовая, чистка изоляци. Уборка территории.	22.05.2023	14:00	22.05.2023	16:00		22.05.2023	14:24	22.05.2023	15:56	1:32

59	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №7	Установка КПП	22.05.2023	15:00	18.05.2023	16:00		22.05.2023	15:09	22.05.2023	15:51	0:42
60	ТП 3-10 Т2Л5 г. Бодайбо	Замена неисправного вводного рубильника.	22.05.2023	17:00	22.05.2023	18:30		22.05.2023	17:12	22.05.2023	18:21	1:09
61	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Первенец	Замена траверс	23.05.2023	9:00	23.05.2023	17:00		23.05.2023	9:32	23.05.2023	15:22	5:50
62	ТП 4-1 Л2 п.Кропоткин	Установка ПУ	23.05.2023	10:00	23.05.2023	12:00		23.05.2023	10:11	23.05.2023	11:04	0:53
63	ПС 35 кВ Первенец МВ-35 Т1	ТР	23.05.2023	10:00	23.05.2023	16:00		23.05.2023	10:02	23.05.2023	15:22	5:20
64	ТП ДОЛ Звездочка	Ревизия оборудовая, чистка изоляции, уборка территории.	23.05.2023	14:00	23.05.2023	16:00		23.05.2023	14:47	23.05.2023	16:05	1:18
65	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Первенец	Замена траверс	24.05.2023	9:00	24.05.2023	17:00		24.05.2023	9:45	24.05.2023	15:00	5:15
66	ПС 110 кВ Артемовская ЗРУ 6 кВ, СШ 6 кВ, ШР 6 кВ	ТР	25.05.2023	8:00	25.05.2023	15:00		25.05.2023	9:56	25.05.2023	14:39	4:43
67	ПС 110 кВ Бодайбинская ЛР-110, ШР-110 МЭГС, 1ШР-110 Т3, ШР-110 Т1, 1СР-110, ШР-110 Т2	Чистка изоляции, регулировка, смазка привода.	25.05.2023	9:00	25.05.2023	15:00		25.05.2023	9:47	25.05.2023	14:43	4:56
68	ВЛ 35 кВ Красноармейская-Артемовская	Замена, ремонт опор, установка ОПН, обслуживание ЛР	25.05.2023	9:00	25.05.2023	16:00		25.05.2025	9:03	25.05.2023	15:43	6:40
69	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Первенец	Замена траверс	25.05.2023	9:00	25.05.2023	17:00		25.05.2023	9:07	25.05.2023	15:59	6:52
70	ПС 110 кВ Вачинская Т1, МВ-35 Т1	ТР	25.05.2023	9:00	25.05.2023	17:00		25.05.2025	9:12	25.05.2025	15:20	6:08
71	ТП 4-1 Л2 п.Кропоткин	Установка ПУ	25.05.2023	10:00	25.05.2023	12:00		25.05.2023	10:15	25.05.2023	11:40	1:25
72	ПС 35 кВ Апрельская В-6 Т1	ТО	26.05.2023	9:00	26.05.2023	15:00		26.05.2023	10:20	26.05.2023	15:00	4:40
73	ПС 35 кВ Апрельская ВЛ 6 кВ №10	ТО	26.05.2023	9:00	26.05.2023	16:00		26.05.2023	9:20	26.05.2023	16:20	7:00
74	ВЛ 35 кВ Красноармейская-Артемовская	Замена, ремонт опор, установка ОПН, обслуживание ЛР	26.05.2023	9:00	26.05.2023	16:00		26.05.2023	9:07	26.05.2023	15:50	6:43
75	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Первенец	Замена траверс	26.05.2023	9:00	26.05.2023	17:00		26.05.2023	9:02	26.05.2023	14:12	5:10
76	ТП 2-10 г.Бодайбо	Ревизия оборудовая, чистка изоляции, уборка территории	26.05.2023	14:00	26.05.2023	16:00		26.05.2023	9:38	26.05.2023	10:46	1:08
77	ТП 11-3 Л2 г.Бодайбо	Замена ПУ	26.05.2023	17:00	26.05.2023	18:15		26.05.2023	17:15	26.05.2023	18:14	0:59
78	ТП 3-10 Т2Л4 г.Бодайбо	Ревизия контакта на фасаде гаража №3 ул.Садовая 5Д	29.05.2023	13:00	29.05.2023	14:00	С ограничением гаражей	29.05.2023	13:30	29.05.2023	14:00	0:30
79	ТП 4-1 Л1 п. Кропоткин	Установка ПУ	30.05.2023	10:00	30.05.2023	12:00		30.05.2023	10:04	30.05.2023	11:29	1:25
80	ТП 4-3 Л2 п. Кропоткин	Замена кабельного ввода	30.05.2023	13:00	30.05.2023	14:00		30.05.2023	13:03	30.05.2023	13:45	0:42
81	ВЛ 110 кВ Невский-Перевоз	ТО	31.05.2023	8:00	31.05.2023	13:00		31.05.2023	8:11	31.05.2023	16:15	8:04
82	ПС 110 кВ Кропоткинская СР-35, ТСН-1, ТСН-2	ТР	31.05.2023	8:00	31.05.2023	15:00		31.05.2023	8:03	31.05.2023	15:00	6:57
83	ПС 220 кВ Мамакан КРУН-10 кВ №2 СШ-10 кВ №2	ТР, протяжка соединений, установка ОПН-10	31.05.2023	10:00	31.05.2023	16:00		31.05.2023	11:22	31.05.2023	17:05	5:43
84	ТП 26-5 Л1 г. Бодайбо	Отключение дома по заявке ВЭС	31.05.2023	11:00	31.05.2023	12:00		31.05.2023	11:11	31.05.2023	11:44	0:33
85	ВЛ 35 кВ Андреевская-Красноармейская	Осмотр ВЛ	31.05.2023	11:00	31.05.2023	14:00		31.05.2023	11:08	31.05.2023	14:32	3:24
86	ТП 1-6 Л2 г. Бодайбо	Установка двух новых опор	31.05.2023	14:00	31.05.2023	17:00		31.05.2023	14:07	31.05.2023	16:46	2:39
87	ТП 2-6 Л1 п.Мамакан	Восстановление ввода ул.Комсомольская 6-1	31.05.2023	20:00	31.05.2023	22:00		31.05.2023	20:42	31.05.2023	21:07	0:25